

NB80S, NB55S/TS, NB55S/T, NB40S, NB40SN

さぁ、はじめましょう)))
ハウンタ準備



- 1 各部名称
- 2 使い**始める前**に
- 3 接続する
- 4 パソコンを準備する
- **指紋認証**を使う ための準備をする
- **6** FMVで**見る**ため の準備をする
- フ **周辺機器**の 設置/設定/増設
- 8 仕様一覧

知りたいことを調べるには

さあ、はじめましょう

パソコンの準備

使い始めるまでの準備はこれでバッチリ。



パソコンの準備 の後は

FMV活用ガイド

基本や活用、セキュリティからトラブル解決までこれ一冊。



テレビチューナー 内蔵の機種なら

FMVで見る・録る・残すガイ

テレビや音楽を、見たり聴いたり録ったりして楽しむには、 これ! [注1]

(こし) [1注] 注:テレビチューナー内蔵機種のみ添付 (ただし, Microsoft[®] Windows[®] XP Media Center Edition 2005 搭載機種には非添付)



サポートに ついては…

サポート&サービスのご案内

どうしても問い合わせないとわからない…。 そんなときはこれ!



ちょっと確認!

基本操作クイックシート

手元にあると便利、文字入力の早見表! [注2] (二つ折りになっています)

注2:FMV-BIBLO LOOXシリーズには添付されておりません



マニュアルは「本」だけではありません!



パソコン画面にも マニュアルがあります

起動方法

「スタート」ボタン

すべてのプログラム

富士通サービスアシスタント (マニュアル&サポート)

パソコンが初めての方でも安心! パソコン入門

パソコンの基本操作や 文字入力を楽しく学習 したいならこれ!







FMVの使い方を知るには **画面で見るマニュアル**

ソフトウェア、ハードウェア、インターネットなどの説明からトラブルシューティングまで、幅広い情報を集結!







※この他にも、役に立つ情報が盛りだくさんです。



テクニカルコミュニケーター協会が定める 「画面で見るマニュアル標準マーク」です。

『パソコンの準備』の内容

必ずお読みください

まず機種名や添付品の確認をします 第2章 使い始める前に(**▶P.31)



必要な機器を接続します

第3章 接続する(**▶P.41)



電源を入れてパソコンを使う準備をします

第4章 パソコンを準備する2初めて電源を入れる(**▶P.48)

目的に合わせてお読みください

- ■指紋認証を使いたい(**▶P.107)
- ■テレビを見たい(**▶P.121)
- ■メモリを増やしたい(**>P.135)
- ■仕様を確認したい(**▶P.146)

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- ・ 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・ 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください(詳しくは、保証書をご覧ください)。
- ・修理後は、パソコンの内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクや CD/DVD などの媒体にバックアップをお取りください。
- ・ 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。

使用許諾契約書

富士通株式会社(以下弊社といいます)では、本製品にインストール、もしくは添付されているソフトウェア(以下本ソフトウェアといいます)をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただいております。

なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

- 1. 本ソフトウェアの使用および著作権
 - お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
- 2. バックテック お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用(バックアップ)媒体を作成することができます。
- お台客は、本フィドフェアにつきまして、I ロップ I 順用(ハンファファ) 殊件を目成すること 2 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組立込む
 - 本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要 領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
- 4. 複製
 - (1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。 本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用 (バックアップ) 媒体以外には複製は行わないでください。 ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
 - (2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。
- 5 第三者への譲渡

お客様が本ソフトウェア (本製品に添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます)を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたパソコンとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本製品に添付されている媒体を本製品とは別に第三者へ譲渡することはできません。

6. 改造等

お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うこと はできません。

- 7. 壁紙の使用条件
- お客様は、「FMV」ロゴ入りの壁紙を改変したり、第三者へ配布することはできません。
- 8. 保証の範囲
 - (1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。 また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥(破損等)等がある場合、本製品をご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。
 - (2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします)に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。
 - (3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
- 9. ハイセイフティ

本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

インスタント MyMedia 使用許諾契約書について

TV チューナー内蔵機種の場合、「インスタント MyMedia」が搭載されています。お使いになる前に、『FMV で見る・録る・残すガイド』の巻頭にある「インスタント MyMedia 使用許諾契約書」をご確認ください。

マイクロソフト製品サービスパック

Microsoft® Windows® をご利用のお客様がより安定したシステムを運用していく上で、マイクロソフト社はサービスパックを提供しており ます (http://www.microsoft.com/japan/)。

お客様は、最新のサービスパックをご利用いただくことにより、その時点でマイクロソフト社が提供する Microsoft® Windows® にて最も 安定したシステムを構築できます。

したがいまして、当社としては、最新のサービスパックをご利用いただくことを基本的には推奨いたします。

ただし、お客様の環境によっては、サービスパック適用により予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前にはサービスパッ クの「Readme.txt」を必ずご確認ください。また、万一、インストールに失敗したことを考慮し、システムのバックアップを取ることを推 奨いたします。

データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ (基本ソフト、アプリケーションソフトも含む) の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバック アップなどの必要な対策を行って てください

データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの 責任を一切負いかねますのでご了承ください。

添付の CD-ROM/DVD-ROM などは大切に保管してください

これらのディスクは、本製品に入っているソフトウェアをご購入時と同じ状態に戻すときに必要です。

液晶ディスプレイの特性について

- ・ 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する 場合があります(有効ドット数の割合は 99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであら かじめご了承ください。
- 本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の
- ・ 本楽師ので使用している歌曲アインレイは、製造工程により、音楽師で巴言でが乗れる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 ・ 長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 ・ 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。
- なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を 想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に 対する重大な危険性を伴う用途をいいます

・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用 機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化等が進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。 有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、この期間は
- るくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用等、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- ・本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙 の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- 摩耗や劣化等により有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める 補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- ・本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。また、一定時間お使いにならない場合は電源を お切りください。

<主な有寿命部品一覧>

CRT、LCD、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、CD/DVD ドライブ 光磁気ディスクドライブ、スマートカードリーダ/ライタ、キーボード、マウス、ACアダプタ、 電源ユニット、ファン

消耗品について

バッテリパックや乾電池等の消耗品は、その性能/機能を維持するために適時交換が必要となります。なお、交換する場合は、保証期 間の内外を問わずお客様ご自身での新品購入ならびに交換となります。

24 時間以上の連続使用について

・ 本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

注意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用する とを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 本製品は、マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

本製品の使用環境は、温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時)です(ただし、動 作時、非動作時とも結露しないこと)

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

無線 LAN 搭載モデル(IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠)の場合

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内 無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
 - (1) 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、 下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
 - (3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたと きは、次の連絡先へお問い合わせください。 連絡先:「富士通ペーソナル製品に関するお問合せ窓口」
- ・本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になる と罰せられることがあります
- ・パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠(5GHz 帯)では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠(2.4GHz 帯)では見通し半径 25m 以内となります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造・ 材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能とな る場合もありますのであらかじめご了承ください。
- IEEE 802.11g 準拠と IEEE 802.11b 準拠の無線 LAN の混在環境においては、IEEE 802.11g 準拠は IEEE 802.11b 準拠との互換性をとるた め、IEEE 802.11g 準拠本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 準拠本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g 準拠と IEEE 802.11b 準拠を別のネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上あけてお使いください。
 - 本製品に内蔵の無線 LAN を IEEE802.11a (J52/W52/W53) 準拠 (5GHz 帯) でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用
- になれません
- ・ 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

本製品には、マクロビジョンコーポレーション及びその他の権利者が所有している米国特許の方法クレームその他の知的財産権で保護さ れている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレー ンの許可が必要ですが、家庭及びその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止 されています

ドルビー、DOLBY、ダブルD記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。

本製品の構成部品(プリント基板、CD/DVD ドライブ、ハードディスク、液晶ディスプレイなど)には、微量の重金属(鉛、クロム、水 銀) や化学物質 (アンチモン、シアン) が含有されています。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。また、バッテリ残量が不充分な場合、バッテリ未搭載でAC アダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため不都合が生じることがあります。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する 基準を満たしていると判断します。




このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。このマニュアルをお読みいただく前に、お使いの機種の「各部名称」をご確認ください。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。本書では「電源プラグ」と表記しています。





本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

炒重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
•••	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
*	サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 ・Application モードでワンタッチボタンの A を押す ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の順にクリック
(a)	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

パソコンの電源状態について

このマニュアルではパソコンの電源を入れたときの状態を、それぞれ次のように表記しています。

パソコンの状態	このマニュアルでの表記
Windows XP Home Edition、または Windows XP	Windows が起動しているとき
Professional が起動している状態。	
「インスタント MyMedia」が起動している状態。	「インスタントMyMedia」が起動しているとき
注:この場合は Windows XP Home Edition、または	
Windows XP Professional は起動していません。	

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

正式名称	このマニュアルでの表記
Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition	Windows XP Home Edition または Windows
Microsoft [®] Windows [®] XP Professional	Windows XP Professional または Windows
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
スーパーマルチドライブ、CD-RW/DVD-ROMドラ	CD/DVD ドライブ
イブ	
富士通サービスアシスタント V3.5	サービスアシスタント
Norton Internet Security 2006	Norton Internet Security
xD-Picture Card TM	xD- ピクチャーカード
ExpressCard TM /34 モジュール	ExpressCard
ExpressCard TM /54 モジュール	

警告ラベル/注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

商標および著作権について

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 インテルおよび Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD Turion、AMD Sempron ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc. の商標です。 xD-Picture CardTM、xD- ピクチャーカード [™] は富士写真フイルム株式会社の商標です。 「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」、「マジックゲート」は、

ソニー株式会社の商標です。

SDカードおよび SD ロゴは、SD ASSOCIATION の商標です。 ExpressCardTM、ExpressCardTM ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の商標で、富士通ヘライセ ンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright@ FUJITSU LIMITED 2006

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を 負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中 やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	◎で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。

また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

異常や故障のとき

⚠警告



本製品から発熱や煙、異臭や異島がするなどのの場が発生したといった。は、すぐにパリコン本体の電気

を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。



パソコン本体の内部に水などの液体や 金属片などの異物が入った場合は、すぐ にパソコン本体の電源を切り、ACアダ

プタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。

その後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ 窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本製品を落とした り、カバーなどを破り した場合は、パ切 コン本体の電源をのむ り、AC アダプタの電 源プラグをコンセさ トから抜いてくださ

い。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。

その後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ 窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



ACアダプタの本体やケーブル、電源コード、電源プラグが傷ついている場合は使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

設置されるとき

⚠ 警告



ACアダプタの電源 プラグは、壁のコン セント(AC100V) に直接かつ確実に さし込んでくださ い。また、タコ足配

線をしないでください。 感電・火災の原因となります。



本製品を設置したり、周辺機器の取り、周辺機器の取り外しを行うときは、本製品の電源で行った状態で行った状態で行ってください。

ACアダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜いてください。

感電の原因となります。



梱包に使用している 袋類は、お子様の手 の届くところに置か ないでください。

口に入れたり、頭に かぶったりすると、 窒息の原因となりま す



周辺機器のケーブルは、このマニュアル をよく読み、正しく接続してください。

誤った接続状態でお使いになると、感の原因となります。また、パソコン本体

電・火災の原因となります。また、パソコン本体 および周辺機器が故障する原因となります。

注意



振動している場所や傾いたところなど の不安定な場所に置かないでください。 本製品が落ちて、けがの原因となります。



本製品を移動する場合は、必ずACアダ プタの電源プラグをコンセントから抜 いてください。また、接続されたケーブ

ルなども外してください。作業は足元に充分注意 して行ってください。

ACアダプタの電源コードが傷つき、感電・火災の原因となったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

ご使用になるとき

♪ 警告



自動車などを運転 中に本製品を使用 しないでくださ い。

安全走行を損ない、事故の原因となります。車を安


全なところに止めてからお使いください。



自転車やバイク、 自動車などの運転 中は、テレビや音 楽を視聴しないで ください。


周囲の音が聞こえにくく、映像や音

声に気をとられ交通事故の原因になります。また、 歩行中でも周囲の交通に充分に注意してください。 特に踏切や横断歩道ではご注意ください。




ぬれた手で AC アダプ タの電源プラグを抜 き差ししないでくだ さい。

感電の原因となりま す。



AC アダプタの電源プラグに、ドライバーなどの金属を近づけないでください。

火災・感電の原因 となります。



ACアダプタのケーブルは、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを乗せたり、引っ張ったり、無理に曲

げたり、ねじったりしないでください。

感電・火災の原因となります。




本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用 したり、置いたりしないでください。 火災の原因となります。



本製品を風呂場や シャワー室など、水 のかかるおそれのあ る場所で使用した り、置いたりしない でください。

感電・火災の原因と なります。



本製品の上や周りに、花びん・コップなど液体の入ったものを置かないでください。

水などの液体が本製 品の内部に入って、

感電・火災の原因となります



各スロットやディスクトレイなどの開口部から、本製品の内部に金属物や紙などの燃えやすいものを差し込んだり、入

れたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲 み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



雷が鳴り出したと きは、落雷の可ま 性がなくなる本体 パソコブル類にさい ないでください。 ケーブル類の接続

作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないで ください。

落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン 本体の電源を切り、その後電源コードをコンセン トから抜き、ケーブル類を取り外しておいてくだ さい。

落雷による感電、火災の原因となります。



添付もしくは指定された以外のACアダプタや電源コードを本製品に使ったり、本製品に添付のACアダプタや電源コー

ドを他の製品に使ったりしないでください。

感電・火災の原因となります。



パソコン本体やACア ダプタの温度が高く なる場所に長時間直 接触れて使用しない でください。

低温やけどの原因に なります。



ACアダプタ本体に 電源コードをきつ く巻きつけるなど して、根元部分に負 担をかけないでく ださい。

電源コードの芯線

が露出したり断線したりして、感電・火災の原因と なります。





本製品をご使用に なる場合には、部 屋を明るくして、 画面からできるだ け離れてくださ L10

お使いになる方の

体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、 点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれん や意識の喪失などの症状を起こす場合があります ので、ご注意ください。

過去にこのような症状を起こしたことがある場合 は、事前に医師に相談してください。

また、本製品をご使用中にこのような症状を発症 した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医 師の診断を受けてください。



バッテリパックや 乾電池には以下の ことをしないでく ださい。

破裂・液漏れ・火災・ けが・周囲を汚す原 因となります。

- ・ショートさせる
- ・加熱したり、火の中に入れる
- ・端子部分をぬらしたり、水の中に入れる
- ・落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与える
- ・乾電池を充電する
- ・乾電池をハンダ付けする



バッテリパックや 乾電池が液漏れし、 漏れ出た液が万一、 目や口に入ったと きは、こすらず水道 水などの多量のき れいな水で充分に

洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

失明など障害の原因となります。

液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水で よく洗い流してください。

皮膚に障害を起こす原因となります。







無線LANの注意

次の場所では、パソコ ン本体の電源を切る か、無線通信機能をオ フにしてください。

無線通信機能からの 電波により、誤動作に よる事故の原因とな ります。

病院内や医療用電子


機器のある場所。

特に手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患 監視病室) などには持ち込まないでください。

- ・ 航空機内など無線通信機能の使用を禁止されて いる場所
- ・ 自動ドア・火災報知機など自動制御機器の近く
- ・ 満員電車の中など付近に心臓ペースメーカーを 装着している方がいる可能性がある場所

心臓ペースメーカーの装着部位からは 22cm 以上 離してください。

電波によりペースメーカーの動作に影響を及ぼす 原因となります。



乾電池を機器に入れる 場合は、+(プラス)と - (マイナス)の向きに 注意し、表示どおりに 入れてください。


間違えると電池の破

裂・液漏れ・発火の原因となります。



指定以外の乾電池は 使用しないでくださ い。また、新しい乾電 池と古い乾電池を混 ぜて使用しないでく ださい。

電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。



本製品をお客様ご 自身で修理・分解・ 改造しないでくだ さい。

感電・火災の原因と なります。

修理や点検などが必要な場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元に ご連絡ください。



ACアダプタの電 アダプラグを抜っ アラグを抜っ できいっ張らず ですって を持って を持って を持って を持って ください。

電源コードや電源プラグが傷つき、感電・火災の 原因となります。

注意



本製品を長期間使用しないときは、安全 のためACアダプタの電源プラグをコン セントから抜き、パソコン本体からAC

アダプタを取り外してください。バッテリパック や乾電池を取り外せる場合は、バッテリパックや 乾電池も取り外してください。

火災の原因となることがあります。



本製品の上に重いものを置かないでください。

故障・けがの原因となることがありま す。



本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。

感電・火災の原因となることがあります。



本製品を直射日光があたる場所、閉め きった自動車内、ストーブのような暖房 器具のそばで使用したり、置いたりしな

いでください。

感電・火災の原因となることがあります。また、破損や故障の原因となることがあります。



使用中のパソコン本体やACアダプタを 布などでおおったり、包んだりしないで ください。また、排気孔などの開口部を

ふさがないでください。

内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。



排気孔付近に触れないでください。また、排気孔からの送風に長時間あたらないでください。

火傷の原因となることがあります。



PCカードの使用終了直後は、PCカードが高温になっていることがあります。 PCカードを取り出すときは、使用後し

ばらく待ってから取り出してください。

火傷の原因となることがあります。



本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは1時間に10~15分の休憩時間や休憩時間の

間の小休止を取るようにしてください。

本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因となることがあります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」等の目の傷害の原因となることがあります。

- ・ 画面の位置や角度、明るさなどを見やすいよう に調節する。
- ・ なるべく画面を下向きに見るように調整し、意 識的にまばたきをする。場合によっては目薬を さす。
- ・背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。
- ・いすの高さを、足の裏全体がつく高さに調節す ス
- 手首や腕、肘は机やいすのひじかけなどで支えるようにする。
- ・ キーボードやマウスは、ひじの角度が 90 度以上 になるように使用する。



ヘッドホンやイヤホンをご使用になる ときは、音量を上げすぎないでくださ い。

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に 悪い影響を与える原因となることがあります。



電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、 ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源

を入れたり切ったりしないでください。

突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を 与える原因となることがあります。



本装置を持ち上げたり運んだりする場合、液晶ディスプレイや液晶ディスプレイ イの枠部分を持って、装置を持ち上げた

り運んだりしないでください。

装置の故障やけがの原因となることがあります。 持ち上げたり運んだりするときは、装置の底面あるいは装置中央の両脇を持ってください。



液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で15分以上洗浄してください。また、

目に入った場合は、流水で 15 分以上洗浄した後、 医師に相談してください。

中毒のおそれがあります。

液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含ま れています

お手入れについて





ACアダプタや電源プラグはコンセントからときどき抜いて、コンセントとの接続部分およびACアダプタと電源コードの接続部分などのほこり

やゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。

ほこりがたまったままの状態で使用すると感電・ 火災の原因になります。

レーザーの安全性について

■ CD/DVD ドライブの注意

本製品に搭載されているCD/DVDドライブは、レーザーを使用しています。

■クラス1レーザー製品

CD/DVDドライブは、クラス1レーザー 製品について規定している米国の保健 福祉省連邦規則(DHHS 21 CFR)

Subchapter Jに準拠しています。

また、クラス1レーザー製品の国際規格 である(IEC 60825-1)、CENELEC規格 (EN 60825-1)および、JIS規格(JISC6802) に準拠しています。

⚠警告



本製品は、レーザー光線を装置カバーで 遮断する安全な構造になっていますが、 次のことにご注意ください。

・ 光源部を見ないでください

CD/DVDドライブのレーザー光の光源部を直接 見ないでください。

また、万一の故障で装置カバーが破損してレー ザー光線が装置外にもれた場合は、レーザー光 線を覗きこまないでください。

レーザー光線が直接目に照射されると、視力障 害の原因となります。

・ お客様自身で分解したり、修理・改造しないで ください。

レーザー光線が装置外にもれて目に照射される と、視力障害の原因となります。

その他





本製品またはバッテリパックの廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」 の規制を受けます。

本製品はリチウム電池を、バッテリパックはリチウムイオン電池を使用しており、一般のゴミと一緒に火中に投じられると破裂のおそれがあります。

この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

目次

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「**※**富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の「画面で見るマニュアル」

		このマニュアルの表記について	5
		安全にお使いいただくための絵記号について	7
		安全上のご注意	8
## 4 **	<i>A</i> 7 :	하면수 1는	
第 1 章	谷	部名称	
	1	パソコン本体前面	20
		パソコン本体上面	22
			23
	3	パソコン本体側面	
		パソコン本体左側面	23
	_	パソコン本体右側面	24
		パソコン本体背面	26
		パソコン本体下面	27
	6	状態表示 LED	28
		ワンタッチボタン	29
第2章	使	い始める前に	
•			
	1	確認してください	32
		機種名を確認してください	32
		添付品がすべて揃っているか確認してください	33
	2	使用上のお願い	34
		使用および設置に適した場所	34
		使用および設置に適さない場所	34
		パソコン本体取り扱い上の注意	35
		放熱について	36
		雷についての注意	36
		パソコンを持ち運ぶときは	37
		液晶ディスプレイのお手入れ	37
		パスワードの取り扱いについて	37
		疲れにくい使い方	38
	3	必要なものを揃える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	•	と安なしくと言うたる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
笙 3 音			
$m \circ +$	接	続する	
		続する	
		続する AC アダプタを接続する	42
	1	AC アダプタを接続する	42
第4章	1	*** -	42
第4章	1 パ	AC アダプタを接続するソコンを準備する	
第4章	1 パ 1	AC アダプタを接続するソコンを準備する	46
第4章	1 パ 1	AC アダプタを接続する	46 48
第4章	1 /\(^1 2	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる〜 Windows のセットアップ	46 48 48
第4章	1 /\(^1 2 3	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる〜 Windows のセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする	46 48 48 63
第4章	1 /\(^1 2 3	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windows のセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方	46 48 48
第4章	1 /\(^1 2 3	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる〜 Windows のセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする	46 48 48 63
第4章	1 /\(^1 2 3	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windows のセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方	46 48 48 63 66
第4章	1 /\frac{1}{2} 3 4	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~ Windows のセットアップ サービスアシスタント (画面で見るマニュアル) の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を入れる	46 48 48 63 66 66
第4章	1 /\frac{1}{2} 3 4	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windows のセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を入れる インターネットを始めるための準備をする	46 48 48 63 66 66 70 73
第4章	1 /\footnote{1} 2 3 4	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windows のセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を入れる インターネットを始めるための準備をする インターネットに接続する流れ	46 48 48 63 66 66 70 73 73
第4章	1 /\footnote{1} 2 3 4	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windowsのセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を切る インターネットを始めるための準備をする インターネットに接続する流れ Windows を最新の状態にする	46 48 48 63 66 66 70 73 73
第4章	1 /\frac{1}{2} 3 4 5 6	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windowsのセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を切る インターネットを始めるための準備をする インターネットに接続する流れ Windows を最新の状態にする 「Windows Update」を実行する	46 48 48 63 66 66 70 73 73 75 75
第4章	1 /\frac{1}{2} 3 4 5 6	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windowsのセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を入れる インターネットを始めるための準備をする インターネットに接続する流れ Windows を最新の状態にする 「Windows Update」を実行する セキュリティ対策ソフトの初期設定をする	46 48 48 63 66 70 73 75 75 83
第4章	1 / 1 2 3 4 5 6 7	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windowsのセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を入れる インターネットを始めるための準備をする インターネットに接続する流れ Windows を最新の状態にする 「Windows Update」を実行する セキュリティ対策ソフトの初期設定をする 「Norton Internet Security」の初期設定	46 48 48 63 66 66 70 73 75 75 83 83
第4章	1 / 1 2 3 4 5 6 7	AC アダプタを接続する ソコンを準備する この章でやること 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる 初めて電源を入れる~Windowsのセットアップ サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする 電源の切り方と入れ方 電源を切る 電源を入れる インターネットを始めるための準備をする インターネットに接続する流れ Windows を最新の状態にする 「Windows Update」を実行する セキュリティ対策ソフトの初期設定をする	46 48 48 63 66 70 73 75 75 83

		パソコンの状態を保存する(マイリカバリ)	98 99 99
	11	パソコンの画面上でユーザー登録する 使いたい機能の準備をする	100 101
	••	指紋認証を使う場合 パソコンでテレビを見る場合	101 101
		NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 無線 LAN をお使いになる場合	102
		NB80S, NB55S/TS, NB55S/T, NB40S の場合、または NB40SN で無線 LAN 機能を選択した場合のみ メディアタンクをお使いになる場合	103
	12	NB55S/TS の場合のみ 準備が完了したら	104
	12	パソコンの準備はすべて完了していますか?	104 104 105
		このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する 場合	106
第5章		紋認証を使うための準備をする	
	1	指紋認証の初期設定をする	108 108 108
		指紋を登録する	110 113
		指紋認証を使って Windows にログオンする 指のスライドのさせ方	115 116
		指紋センサーについての注意	118 119
第6章		指紋センサーについての注意	118
第6章	F	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする テレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ	118 119 122
第6章	F	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする テレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する	118 119 122 122 123
第6章	F 1	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする テレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する アンテナケーブルを接続する リモコンを準備する チャンネル設定をする	118 119 122 122
第6章	F 1	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする テレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する アンテナケーブルを接続する リモコンを準備する チャンネル設定をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ FMVで見るための準備が完了したら	118 119 122 122 123 124 126
第6章	F 1	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする テレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する アンテナケーブルを接続する リモコンを準備する チャンネル設定をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ FMVで見るための準備が完了したら NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ テレビや「インスタント MyMedia」について知りたいときは	118 119 122 123 124 126 128
	F 1 2 3	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする テレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する アンテナケーブルを接続する リモコンを準備する チャンネル設定をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ FMVで見るための準備が完了したら NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ	118 119 122 123 124 126 128
	F 1 2 3 周	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする アレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する アンテナケーブルを接続する リモコンを準備する チャンネル設定をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ FMVで見るための準備が完了したら NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ テレビや「インスタント MyMedia」について知りたいときは 『FMVで見る・録る・残すガイド』へ	118 119 122 123 124 126 128 129 132
	F 1 2 3 周	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 MVで見るための準備をする 下レビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する アンテナケーブルを接続する リモコンを準備する チャンネル設定をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ FMVで見るための準備が完了したら NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ テレビや「インスタント MyMedia」について知りたいときは ①『FMVで見る・録る・残すガイド』へ 辺機器の設置/設定/増設	118 119 122 123 124 126 128 129
	F 1 2 3 周 1	指紋センサーについての注意 指紋認証をお使いになる場合の注意 M V で見るための準備をする アレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ 準備の流れ 必要なものを用意する アンテナケーブルを接続する リモコンを準備する チャンネル設定をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ F M V で見るための準備が完了したら NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ テレビや「インスタント MyMedia」について知りたいときは ①『F M V で見る・録る・残すガイド』へ 辺機器の設置/設定/増設 周辺機器をお使いになる前に 周辺機器とは?	118 119 122 122 123 124 126 128 129 132 132

	メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリ容量を確認する	138 139
第8章	仕様一覧	
	1 パソコン本体の仕様 仕様一覧の注記について 2 その他の仕様 リモコン NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ	152 154
索引		155



第1章

各部名称

パソコンの各部の名称について説明しています。


1	パソコン本体前面	 					 										20
2	パソコン本体上面	 					 										22
3	パソコン本体側面	 					 										23
4	パソコン本体背面	 					 										26
5	パソコン本体下面	 					 										27
6	状態表示 LED	 					 										28
7	ワンタッチボタン	 					 										29

1

パソコン本体前面

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(・・▶P.32) をご覧ください。


■ NB80S, NB55S/TS, NB55S/T の場合



(イラストは機種や状況により異なります)

注:NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ

■ NB40S, NB40SN の場合



(イラストは機種や状況により異なります)


詳しくは、 $(\forall$ (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体前面」をご覧ください。

キーボードについては、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:キーボード」をご覧ください。

2 パソコン本体上面


機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(**▶P.32) をご覧ください。

■ NB80/55 シリーズの場合



(イラストは機種や状況により異なります)

■ NB40 シリーズの場合




注: NB40SN は、ご購入時の選択により、無線 LAN 機能が内蔵されていない場合があります。

詳しくは、***(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体上面」をご覧ください。

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(**▶P.32) をご覧ください。


パソコン本体左側面

■ NB80/55 シリーズの場合



(イラストは機種や状況により異なります)

■ NB40 シリーズの場合




(イラストは機種や状況により異なります)

- 注:NB40SNの場合は、選択したドライブにより、次のいずれかになります。
 - ・CD-RW/DVD-ROM ドライブ ・スーパーマルチドライブ

詳しくは、黴(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5. パ ソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体側 面」をご覧ください。


パソコン本体右側面

■ NB55S/TS, NB55S/T の場合




詳しくは、***(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体側面」をご覧ください。

■ NB80S の場合



■ NB40S, NB40SN の場合



注 1:NB40SN は、ご購入時の選択により、無線 LAN 機能が内蔵されていない場合があります。 注 2, 注 3:NB40SN は、ご購入時の選択により、フロッピーディスクドライブが内蔵されていない 場合があります。


詳しくは、

【サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体側面」をご覧ください。

4 パソコン本体背面

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(**▶P.32) をご覧ください。


■ NB80/55 シリーズの場合



(イラストは機種や状況により異なります)

■ NB40 シリーズの場合

盗難防止用ロック取り付け穴




(イラストは機種や状況により異なります)

詳しくは、(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体背面」をご覧ください。

5 パソコン本体下面


機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(・・▶P.32) をご覧ください。

■ NB80/55 シリーズの場合



(イラストは機種や状況により異なります)

■ NB40 シリーズの場合




(イラストは機種や状況により異なります)

詳しくは、

(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:パソコン本体下面」をご覧ください。

6 状態表示 LED



(イラストは機種や状況により異なります)

- **1** バッテリ充電表示ランプ (**→**□)
- **3** ハードディスク/ CD アクセスランプ(**⑤**)
- **4** メール着信ランプ (∑)

ニューメリカルロック


- 5 Num Lock ランプ (白)
- 6 Caps Lock ランプ (A)
- **7** Scroll Lock ランプ (面)

詳しくは、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き:状態表示 LED」をご覧ください。

フワンタッチボタン

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(**▶P.32) をご覧ください。


■ NB80S, NB55S/TS, NB55S/T の場合



ワンタッチボタンの機能は、モードによって次のように切り替わります。


「Application」モードのとき

モードボタン横の Application が点灯します。



「Player」モードのとき

モードボタン横の Player が点灯します。




POINT

パソコンの電源が切れているときやスタンバイ状態のとき、モードボタン横のランプは点灯しませんが、ワ ンタッチボタンは「Application」モードになります。「Player」モードにはなりません。

詳しくは、▓(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パ ソコン本体の取り扱い」→「ワンタッチボタン」→「ワンタッチボタンを使う」をご覧くだ さい。

■ NB40S, NB40SN の場合




(イラストは機種や状況により異なります)

ワンタッチボタンの機能は、モードによって次のように切り替わります。

_ アプリケーション _

「Application」モードのとき

モードボタン横の Application が点灯します。



プレーヤ・

「Player」モードのとき

モードボタン横の Player が点灯します。



POINT

パソコンの電源が切れているときやスタンバイ状態のとき、モードボタン横のランプは点灯しませんが、ワンタッチボタンは「Application」モードになります。「Player」モードにはなりません。

詳しくは、(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「ワンタッチボタン」→「ワンタッチボタンを使う」をご覧ください。



第2章

使い始める前に

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを 説明しています。

1	確認してください	32
2	使用上のお願い	34
3	必要なものを揃える	40


1

確認してください

最初に確認していただきたいことを説明します。

機種名を確認してください

このパソコンに添付されているマニュアルは、お使いの機種によって説明している内容が異なる箇所があります。はじめにお使いのパソコンの機種名(品名)を確認しましょう。



次の表を参考にして、お使いの機種の説明をお読みください。

機種名(品名)	シリーズ名
NB80S	NB80 シリーズ
NB55S/TS, NB55S/T	NB55 シリーズ
NB40S, NB40SN	NB40 シリーズ

いくつかの機種をまとめて示す場合、次のように表記することがあります。

(例) NB80/55/40 シリーズ

添付品がすべて揃っているか確認してください

「箱の中身を確認してください」をご覧になり、添付品をもう一度ご確認ください。

ご購入後 1ヶ月以内のハードウェアトラブルや添付品の不足に関するお問い合わせは、「富士通パソコン診断センター」にご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。富士通パソコン診断センターについては、「箱の中身を確認してください」裏面をご覧ください。



(機種により若干異なります)

2 使用上のお願い

パソコンを設置するのに適した場所や適さない場所、使用上の注意について説明します。

使用および設置に適した場所

- 机の上など平らで安定した場所
- パソコンの周辺に、操作に充分なスペースが取れる場所
- パソコン本体の周囲に 10cm 以上のすき間をあけられる場所
- コンセントから直接電源をとれる場所
- ・インターネットに接続するときは、接続ケーブルが届く場所
- TV チューナー内蔵機種の場合、テレビを見たり、録画したりするときはテレビアンテナ の近くに置ける場所

使用および設置に適さない場所

- 極端に高温または低温になる場所
- 結露する場所
- 直射日光の当たる場所
- 衝撃や振動の加わる場所
- 磁石や磁気ブレスレットなど磁気を発生するものの近く
- ほこりの多い場所
- 水など液体のかかる場所
- 湿度の高い場所
- 安定の悪い場所
- パソコン本体が傾いた状態になる場所
- 発熱器具の近くや、腐食性のガスなどが発生する場所
- ・周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所

POINT

- ・本製品の使用環境は、温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) です。
- ・結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。温度の低い場所(クーラーの効いた場所、寒い屋外など)から、温度の高い場所(暖かい室内、炎天下の屋外など)へ移動した時に起こります。結露が発生すると 故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ・本製品に、水などの液体や金属片、虫などの異物が混入すると故障の原因になる可能性がありますので、 ご注意ください。
- ・本製品のそばで喫煙をすると、タバコのヤニや煙がパソコン内部に入り、CPU ファンなどの機能を低下させる可能性がありますので、ご注意ください。

パソコン本体取り扱い上の注意

- 衝撃や振動を与えないでください。
- ・本製品の操作に必要のない部分を押したり、本製品に必要以上の力を加えたりしないでください。誤動作の原因となることがあります。
- マニュアルに記述されているところ以外は絶対に開けないでください。
- 電源を入れたまま(スタンバイ中を含む)の状態で持ち運ばないでください。
- 吸気孔(**▶P.27)、排気孔(**▶P.23) はふさがないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- ・ 排気孔の近くに物を置かないでください。 排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた 物が熱くなることがあります。
- 排気孔からは熱風が出ています。排気孔付近には手を触れないでください。
- パソコンをお使いになると熱く感じることがありますが、これは故障ではありません。
- ・パソコン本体内部からは、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVDが回転する音などが聞こえることがあります。これらは故障ではありません。
- ・磁石や磁気ブレスレットなど、磁気の発生するものをパソコン本体や画面に近づけないでください。画面が表示されなくなるなどの故障の原因となったり、保存しているデータが消えてしまうおそれがあります。
- ひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。使用中、本パソコンの底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。
- ・使用するソフトウェアによっては、パームレスト部(手をのせる部分)が多少熱く感じられることがあります。長時間使用する場合には低温やけどを起こす可能性がありますので、ご注意ください。
- 周辺機器は、弊社純正品をお使いください。
- パソコン本体には静電気に弱い部品が使用されていますので、静電気の発生しやすい場所では使用しないでください。また、使用する前には金属質のものに触れて、静電気を逃がしてください。
- ・ 乾電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。 乾電池を漏液させるおそれがあります。また、乾電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- 本製品は昼夜連続動作(24時間動作)を目的に設計されていません。ご使用にならない ときは電源を切ってください。
- ・液晶ディスプレイは次のような点に注意して取り扱ってください。
 - 液晶ディスプレイを開いたり閉じたりするときは、ゆっくりと衝撃を与えないようにしてください。
 - 液晶ディスプレイを開くときは、無理に大きく開けないでください。
 - 液晶ディスプレイをたたいたり強く押したりしないでください。
- ・液晶ディスプレイにゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。表面がはげたり、変質したりすることがあります。
- 液晶ディスプレイを開いたまま、パソコン本体を裏返して置かないでください。
- 液晶ディスプレイとキーボードの間に、物をはさまないでください。液晶ディスプレイを閉じるとき、液晶ディスプレイを破損する原因となることがあります。
- ・パソコン本体を立てたり傾けて置かないでください。パソコン本体が倒れて、故障の原 因となることがあります。

・無線 LAN 搭載モデルの場合

無線 LAN 機器が発信する電波は、携帯電話の電波と同じように電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では、無線 LAN 機能を停止してください。

病院内、電車内など/引火性ガスの発生する場所/自動ドアや火災報知器の近く/その他、使用規制のある場所など

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

放熱について

- ・パソコン本体および AC アダプタは固い机の上などに置くようにしてください。ふとんの上など熱がこもりやすい場所に置くと、パソコンや AC アダプタ表面が高温になることがあります。
- ・パソコンおよび AC アダプタは、使用中に熱を持つことがあります。そのため、長時間同じ場所に設置すると、設置する場所の状況や材質によっては、その場所の材質が変質したり劣化したりすることがあります。ご注意ください。
- ・電源が入っているときは、キーボードの上に書類などのおおいかぶさる物を置かないでください。パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因になります。
- ・ ほこりの多い環境では使用しないでください。ファンにほこりが詰まり、放熱が妨げられ、故障の原因となる場合があります。
- ・パソコン本体下面の吸気孔の表面にほこりがたまっている場合には取り除いてください。
- ・電源が入っているときに液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止状態にしない設定にした場合は、パソコンの液晶ディスプレイを閉じないでください。 パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因となることがあります。

雷についての注意

雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

また、安全のため、避雷器の設置をお勧めします。

落雷には、直撃雷と誘導雷の2種類ありますが、パソコンの故障は主に誘導雷によって起こります。雷により周囲に強力な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入するのが誘導雷です。パソコンの場合、電源ケーブル、テレビのアンテナ線、外部機器との接続ケーブル、電話線(モジュラーケーブル)、LANケーブルなどからの誘導雷の侵入が考えられます。誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなどの対策が必要です。

直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できますが、避雷器の許容値を超えた非常に大きな雷を受けた場合には、避雷器を用いても本製品を保護できないことがありますので、ご了承ください。

場合によっては、パソコン本体だけでなく、周辺機器などが故障することもあります。落雷によるパソコン本体の故障は、保証期間内でも有償修理となります。故障の状況によっては、修理費用が高額になることもあるので、ご注意ください。

パソコンを持ち運ぶときは

- パソコンの電源を切ってください。
- ・接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。接続したまま持ち運ぶとケーブルや本体のコネクタを破損するおそれがあります。
- 液晶ディスプレイを閉じてください。
- パソコン本体を持ち上げたり移動させたりするときは、両手でつかんでください。
- ・フロッピーディスクドライブ内蔵機種の場合、フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされていないことを確認してください。
- ・パソコン本体に PC カードや ExpressCard をセットしている場合は、必ず PC カードや ExpressCard を取り外してください。PC カードや ExpressCard を取り付けたまま持ち運ぶ とパソコンや PC カード、ExpressCard を破損するおそれがあります。
- ・パソコンをかばんの中などに入れて携帯する場合は、パソコン本体の背面を下側に、ラッチを上側にして、かばんに入れてください。また、ACアダプタをいっしょに入れて持ち運ぶと、ACアダプタでパソコン本体を傷つけたり、破損したりするおそれがあります。

液晶ディスプレイのお手入れ

- ・液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。
- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・液晶部分を拭くときは、必ずから拭きをしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を傷めるおそれがあります。
- ・ 化学ぞうきんや市販クリーナーは以下の成分を含んだものがあり、画面の表面コーティングを傷つける場合がありますので、ご使用を避けてください。




パスワードの取り扱いについて

• BIOS のパスワードや Windows のパスワードを設定するときは、設定したパスワードを忘れないよう注意してください。パスワードを忘れると、パソコンが使えなくなり修理が必要となります。

疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩が痛くなり、腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いの際は姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。



POINT

富士通では、独立行政法人産業医学総合研究所の研究に協力し、その成果が「パソコン利用のアクション・チェックポイント」としてまとめられています。

詳しくは、富士通ホームページ(http://design.fujitsu.com/jp/universal/ergo/vdt)の解説をご覧ください。

ディスプレイ

- 外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないように、窓にブラインドやカーテンを取り付けたり、画面の向きや角度を調整しましょう。
- 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。
- ディスプレイの上端が目の位置と同じかやや低くなるように設定しましょう。
- ・画面は、顔の正面にくるように角度を調整しましょう。
- 目と画面の距離は、40cm以上離すようにしましょう。

使用時間

・1 時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1 時間に $10 \sim 15$ 分程度の休憩時間をとりましょう。また、休憩時間までの間に $1 \sim 2$ 分程度の小休止を $1 \sim 2$ 回取り入れましょう。

入力機器

・キーボードやマウスは、肘の角度が90度以上になるようにして使い、手首や肘は机、椅子の肘かけなどで支えるようにしましょう。

机と椅子

- 高さが調節できる机や椅子を使いましょう。調節できない場合は、次のように工夫しま しょう。
 - 机が高すぎる場合は、椅子を高く調節しましょう。
 - 椅子が高すぎる場合は、足置き台を使用し、低すぎる場合は、座面にクッションを敷きましょう。
 - 椅子は、背もたれ、肘かけ付きを使用しましょう。

作業スペース

- 机上のパソコンの配置スペースと作業領域は、充分確保しましょう。
- スペースが狭く、腕の置き場がない場合は、椅子の肘かけなどを利用して腕を支えましょう。

3

必要なものを揃える


必要なものをあらかじめ揃えてから、第3章へ進みましょう。

■パソコン本体



(イラストは機種や状況により異なります)

■AC アダプタと AC ケーブル



■保証書



梱包箱に貼り付けられています。

続いて、パソコンの接続をしましょう(**▶P.41)。



第3章

接続する

パソコンの接続について説明しています。

AC アダプタを接続する

AC アダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

⚠警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。 落雷による感電、火災の原因となります。



・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故障する原因となります。


POINT

AC アダプタは熱くなる場合があります

パソコンの使用中は、ACアダプタが熱くなることがありますが、異常ではありません。

液晶ディスプレイを開きます。

ラッチを右にスライドさせたままロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両 方に手を添えて開けてください。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

2 AC アダプタを取り付けます。

- ① AC アダプタに AC ケーブルを接続し、②パソコン本体の DC-IN コネクタに接続します。
- ③その後、電源プラグをコンセントに接続します。

正しく接続すると、状態表示 LED の・□が点灯します。



続いて、電源を入れましょう(*・▶P.48)。



第4章

パソコンを準備する

初めてパソコンの電源を入れるときに行う準備について説明しています。このマニュアルの手順どおりに進めてください。


1	この章でやること	46
2	初めて電源を入れる	48
3	サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする	63
4	電源の切り方と入れ方	66
	インターネットを始めるための準備をする	73
6	Windows を最新の状態にする	75
	セキュリティ対策ソフトの初期設定をする	83
8	FMV を最新の状態にする	95
	パソコンの状態を保存する(マイリカバリ)	98
10	ユーザー登録をする	99
11	使いたい機能の準備をする	101
12	準備が完了したら	104


この章でやること

パソコンに初めて電源を入れるときは、パソコンを使えるようにするための準備が必要です。

パソコンの準備は時間に余裕をもって作業してください。パソコンの準備は半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めいたします。

今後、快適にパソコンを使うためには、次の流れに従って、準備を完了しましょう。





インターネットに接続しない

※ 8. 「セキュリティ対策をする(セキュリ ティ対策の初期設定)」に進み、10.「パ ソコンの状態を保存する(マイリカバ リ)」に進みます。

2

初めて電源を入れる

初めて電源を入れる~ Windows のセットアップ

初めて電源を入れるときは、Windows のセットアップという作業が必要です。Windows のセットアップとは、初めてパソコンの電源を入れるときに、1回だけ行う操作です。このマニュアルの手順どおりに進めてください。この Windows のセットアップが終わらないと、パソコンは使えるようになりません。

セットアップ時の注意事項

起動するまでキーボード、フラットポイントに触らないでください

電源を入れて本製品が起動するまでは、むやみにキーボードやフラットポイントに触らないでください。正常に起動できなくなる場合があります。

セットアップが終わるまで電源を切らないでください

セットアップが終わるまでリモコンは使用しないでください

しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約 5 分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が 真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が 働いている状態です。

フラットポイントの操作面に触れたり、キーボードの ① ① ① ○ ♡ Shift のどれかを押したりすると、元の画面に戻ります。スクリーンセーバーから戻ったときは、そのとき表示されていた画面に背景(壁紙)が変わります。それでも戻らない場合は、電源ボタン(**▶P.20、P.21)を押してください(4 秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます)。

セットアップ前には、LAN ケーブル、モジュラーケーブル、ターミナルアダプタ (TA) を接続しないでください

LAN ケーブル、モジュラーケーブル、ターミナルアダプタ(TA)などが接続されていると、初めて電源を入れてから行う操作(Windows のセットアップ)の途中でパソコンが動かなくなってしまうことがあります。Windows のセットアップが終わった後で、接続してください。

セットアップ前には周辺機器は接続しないでください


マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。また、プリンタなどの周辺機器が接続されていると、初めて電源を入れてから行う操作(Windows のセットアップ)の途中でパソコンが動かなくなってしまうことがあります。Windows のセットアップが終わった後で、周辺機器のマニュアルをご覧になり、接続してください。



Windows の設定

AC アダプタがきちんと接続されているか、確認します。

念のため、ACアダプタをもう一度お確かめください。 正しく接続すると、状態表示 LED の・□が点灯します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

2 電源を入れます。

電源ボタン(世)を押します。



修重要

電源ボタンは4秒以上押さないでください

電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

POINT

「AC アダプタを取り付けてください」などと表示されたら

次のようなメッセージが表示される場合があります。

「初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを接続するか、「「」を押すと継続します。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗することがあります」

このメッセージが表示された場合は、AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

電源を切らずに次のページへ

3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。



注:画面は Windows XP Home Edition のものです。Windows XP Professional の場合は、一部表示が異なります。 パソコンが再起動します。

この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。


手順4の画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。

4 1 画面上の □ を「次へ」の右の □ に合わせ、2 フラットポイントの左ボ タンを軽くカチッと 1 回押して、すぐ離します。

指先で、フラットポイントの操作面をなぞると、指の動きに合わせて、 (マウスポインタ) が画面の上を動きます。

2の操作のことを、「クリック」といいます。



POINT

<u>キーボードやフラットポイント</u>で操作できない場合

キーボードやフラットポイントが効かなくなった場合は、「使用上のお願い」(・・▶P.34) をご覧になり、パソコンを設置している環境を確認してください。


それでも操作できない場合は、次の手順に従ってパソコンの電源を入れ直してください。

- 1. 本体前面の電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。
- 2. 10 秒以上たってから、電源ボタンを押して電源を入れます。

指が操作面の端まできたら

いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインタは動きません。










指を離している間はマウス ポインタは動きません。

ボタンは軽く押すだけで OK!

フラットポイントのボタンは力を入れて押す必要はありません。カチッと1回押したら、すぐ指を離すようにします。

操作面を軽くたたいても、クリックになります


フラットポイントは、操作面を軽くたたいてもクリックができます。操作面に指をのせるときに、 間違ってクリックしないように注意してください。



うまくクリックできない場合

なるべくボタンの中央部分を押すようにしてください。また、ボタンを押すときや離すときに、↓の位置がずれないように、気を付けてください。

5 1 Windows の使用許諾契約書の内容をご覧になり、ご同意いただけるときは「同意します」をクリックして ● にし、2 「次へ」の右の ■をクリックします。



注:画面はWindows XP Home Edition のものです。Windows XP Professional の場合は、一部表示が異なります。 次の画面が表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

修重要

「同意しません」をクリックした場合

「続ける前に…」という画面が表示されます。使用許諾契約書にご同意いただけないと、このパソコンはお使いになれません。

手順5の画面に戻るには、表示された画面で「戻る」の左の < をクリックしてください。

1「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリック して ○ にし、2「次へ」の右の ■をクリックします。



表示されているコンピュータの名前は、ここでは変更しません。コンピュータの名前は後から変更できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「コンピュータ名」で検索し、「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。



次の画面が表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。


- Windows XP Professional の場合のみ手順 9、10 が表示されます。 Windows XP Home Edition の場合は表示されませんので、手順 11 へ進んでください。
- 「次へ」の右の≥をクリックします。

ここでは何も入力しません。管理者パスワードは後から設定できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「パスワード」で検索し、「ユーザーのパスワードを変更する」をご覧ください。



1 1「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」の左が[®] になっていることを確認し、2「次へ」の右の **②**をクリックします。

ドメインの設定は後から行えます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「ドメイン」で検索し、「ドメインに参加する」をご覧ください。



11 「インターネットに接続する方法を指定してください。」または「インターネット接続が選択されませんでした。」という画面が表示されたら「省略」の右の™をクリックします。

インターネット接続の設定は、Windows のセットアップが終わってから行ってください。



1 1「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックして⑥にし、2「次へ」の右の⑥をクリックします。



POINT

「はい、今すぐユーザー登録します」を選択して進んでしまった場合

「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか?」という画面 が表示された場合

「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリックして <<p>○ にし、「次へ」の右の
► をクリックします。

13 画面に表示されているメッセージを確認してから、「完了」の右の≥をクリックします。




パソコンが再起動します。

この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありませんのでそのままお待ちください。



14 そのまましばらくお待ちください。

パソコンが再起動すると、次のような画面が表示されます。



続いて、「必ず実行してください」を実行します(・・▶P.57)。

POINT

<u>画面の通知領域に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」と表示された</u>ら

セキュリティ対策ソフトの設定が終わっていないため、表示される場合があります。 この後、手順どおりに進み、「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」(・・▶P.83) でセキュリティ対策 ソフトの初期設定をすると、表示されなくなります。




Windows 起動時、または終了時の画面について

Windows 起動時、または終了時に、画面左上が白くぼやけて見えるときがあります。これは画面のデザインであり故障ではありません。

「必ず実行してください」の実行

1「スタート」ボタン→ 2 ① 必ず実行してください の順にクリックします。

① 必ず実行してください。 実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。



(これ以降の画面は状況により異なります)




- 16 「実行する」をクリックします。
 - NB55S/TS, NB55S/T の場合



■ NB80S, NB40S, NB40SN の場合




パソコンの初期設定が始まり、次の画面が表示されます。



そのまましばらくお待ちください。手順17の画面が表示されます。

17 ハードウェア診断が始まり、次の画面が表示されます。手順 18 の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。


途中、ディスプレイを診断する画面なども表示されます。



修重要

ハードウェア不良の画面が表示された場合 画面の指示に従ってください。

18 この画面が表示されたら、保証書を用意します。



保証書は梱包箱に貼り付けられています。



📘 9 画面に表示された保証開始日を、保証書に書き写します。


保証書に保証開始日が記入されていないと、保証期間内であっても有償での修理となります(なお、保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります)。

保証書は大切に保管してください。





7. ● 「閉じる」をクリックします。



21 次の手順に進んで良ければ「いいえ」をクリックします。


もう一度保証期間を確認したいときは「はい」をクリックしてください。





22 「OK」をクリックします。

■ NB55S/TS, NB55S/T の場合



画面がいったん暗くなり、パソコンの再起動が始まります。次の画面が表示されるまで少 し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

この後は手順23~進んでください。

■ NB80S, NB40S, NB40SN の場合



画面がいったん暗くなり、パソコンの再起動が始まります。次の画面が表示されるまで少 し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

この後は手順24~進んでください。

23 「インスタント MyMedia」のセットアップが始まります。 手順 24 の画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。



(③の画面が表示されている間に①の画面が表示される場合があります)

セットアップ中はパソコンが再起動して画面が真っ暗になったり、「インスタント MyMedia」の画面が表示されたりします。セットアップが終了するまでには $3\sim7$ 分ほどかかります。

24 画面が表示されたことを確認します。



続いて、この後行う操作をどちらか選びましょう (・・▶P.62)。

この後行う操作をどちらか選ぶ

■「パソコン準備ばっちりガイド」について

「パソコン準備ばっちりガイド」を使うと、パソコンを使うための準備として必要な設定やセキュリティ対策の説明を、画面上で確認できます。このマニュアルを読まずに、画面上の説明を見ながら操作を進めたい場合は、「パソコン準備ばっちりガイド」をご利用ください。画面上の説明に従って操作すると、必要な準備が完了し、パソコンを使い始められる状態になります。

なお、「パソコン準備ばっちりガイド」は、画面での操作に慣れている方にお勧めします。

75 「パソコン準備ばっちりガイド」を実行するか、実行しないか決めます。

■「パソコン準備ばっちりガイド」を見ながら準備を進める場合

「パソコン準備ばっちりガイド」を見ながら操作を進める場合は、画面上の説明をよく読んでから、「今すぐ実行」をクリックします。




画面に表示された説明に従って、操作を進めてください。

途中で中断することもできます。中断する場合は、説明画面にある「中断」をクリックしてください。また、再開する場合は、画面上の (パソコン準備ばっちりガイド)をクリックしてください。

これ以降、「このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する場合」(・・▶P.106) までの準備の操作は画面の指示に従ってください。

■ このマニュアルを見ながら準備を進める場合

引き続きこのマニュアルを見ながら操作を進める場合は、「あとで実行」をクリックし、次の画面で「はい」をクリックします。「パソコン準備ばっちりガイド」を終了します。




続いて、「サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする」へ進みましょう (・・▶P.63)。

3 サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする

パソコンの操作でわからないことがあるときやパソコンの調子が悪いときには「サービスアシスタント」をご覧ください。「サービスアシスタント」では、画面で見るマニュアルや、サポートに関する情報などをご覧いただけます。ここでは、サービスアシスタントを起動することで初期設定を行い、使えるように準備します。


1 モードボタンを押して「Application」モード(⊷▶P.29、P.30)にします。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)



2 ワンタッチボタンの A を押します。



POINT

機種を選択する画面が表示されたときは

別紙などで特に指示がない限り、お使いの機種名(品名)を選んでください。 機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(・・▶P.32)をご覧ください。

3 そのまましばらくお待ちください。

サービスアシスタントは初めて起動したときに自動で準備を行うため、起動するまでにしばらく(約5分間)時間がかかります。



▲ 準備が完了すると、サービスアシスタントが起動します。



これがサービスアシスタントのトップ画面です。

5 これでサービスアシスタントの初期設定は終了です。区をクリックし、「サービスアシスタント」を終了します。

今後はいつでも、同じ方法ですぐに起動できます。



サービスアシスタントの使い方については、 $\square \llbracket FMV$ 活用ガイド $\rrbracket \to \lceil n \rceil$ の画面で見るマニュアルを活用する」 $\to \lceil \lceil \neg \neg \rceil$ が、ファシスタント」で調べる」をご覧ください。

続いて、電源の切り方と入れ方を覚えましょう (**▶P.66)。

4

電源の切り方と入れ方

電源の切り方と入れ方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

⚠ 注意



・CD/DVDをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

電源を切る

ここでは電源の切り方のうち Windows を終了する方法を説明しています。 必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、 自動的に電源が切れます。

それまで行っていた作業を終了します。

ソフトウェアを起動している場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了します。例えばワープロソフトを使って文書を作成中の場合は、文書データを保存し、ワープロソフトを終了します。

POINT

ソフトウェアを終了しなかった場合

ソフトウェアを起動したままこれ以降の操作を進めると、途中で作業中のデータを保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるので、あらかじめデータを保存した後、ソフトウェアを終了してください。

- 2 CD や DVD がセットされていたら CD/DVD 取り出しボタンを、フロッピーディスクがセットされていたらフロッピーディスク取り出しボタンを押して取り出します。
 - **■CD、DVD** の取り出し方



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

■フロッピーディスクの取り出し方 (NB80S, NB40S の場合、または NB40SN でフロッピーディスクドラ イブを選択した場合のみ)





CD や DVD を入れたままだと

パソコンの電源を切ってしまうと、CDや DVDは取り出せません。

フロッピーディスクを入れたままだと

次にパソコンの電源を入れたときにエラーメッセージが表示されることがあります。 エラーメッセージが表示されたときは、フロッピーディスクを取り出して、[Enter]を押して ください。

「スタート」ボタンをクリックします。





(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)


POINT

電源が切れない場合

パソコンが動かなくなり(フラットポイントやキーボードが操作できないなど)、電源が切れないときは、 $\[\cap \] \[\cap \] \]$ 活用ガイド $\[\cap \] \to \[\cap \]$ トラブルかなと思ったら(Q&A)」 $\[\cap \] \to \[\cap \]$ パソコンがおかしいときの Q&A 集」 $\[\cap \] \to \[\cap \]$ 役操作中に画面が動かなくなった」をご覧ください。それでも電源が切れないときは、パソコン本体前面の電源ボタンを 4 秒以上押して、強制的に電源を切ってください。



▲ 「終了オプション」をクリックします。




「電源を切る」をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

↑ 液晶ディスプレイを閉じます。



(イラストは機種や状況により異なります)


修重要

液晶ディスプレイは静かに閉じてください

閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。

AC アダプタの取り外しについて

パソコン本体を持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け・取り外しをするとき、パソコンを長時間使わないときは、必ず、① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜き、② AC アダプタを DC-IN コネクタから取り外します。



パソコン使用中に AC アダプタを取り外すときの注意

パソコンを使っている途中でACアダプタを取り外し、バッテリでパソコンを使うときは、バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリが充電されていない場合があるので、ご注意ください。

確認方法については、(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「5.パソコン本体の取り扱い」 \to 「バッテリ」 \to 「バッテリで使う」 \to 「バッテリ残量を確認する」をご覧ください。

パソコンを使っていないときにバッテリを充電するには

パソコンを使っていないときにバッテリを充電するには、電源を切った後、AC アダプタを取り付けたままにしてください。

続いて、電源の入れ方を覚えましょう (**▶P.70)。

雷源を入れる

ここでは電源の入れ方のうち Windows を起動する方法を説明しています。

修重要

電源を入れるときの注意

- ・電源を切った後は、次に電源を入れ直すまで10秒ほどお待ちください。
- ・電源を入れて本製品が起動するまでは、むやみにキーボードやフラットポイントに触らないでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。
- ・電源ボタンの周囲が点灯しているときは、パソコンの電源が入っています。パソコンの画面が真っ暗になっているときでも、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。

それでも元の画面に戻らないときは、電源ボタンの周囲が青く点滅していないか確認してください。電源ボタンの周囲が点滅しているときは、電源ボタンを押すと元の画面に戻ります(4 秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます)。

バッテリで使うときの注意

次の場合は、バッテリが充電されていないことがあります。バッテリ残量を確認し、必要に応じてバッテリを充電してください。

- パソコンを購入されたとき
- しばらく充電していないとき

バッテリ残量の確認方法については、

では、

では、

では、

では、

では、

では、

でするマニュアル」


・「5.パソコン本体の取り扱い」

・「バッテリ」

・「バッテリで使う」をご覧ください。

液晶ディスプレイを開きます。

ラッチを右にスライドさせたままロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両 方に手を添えて開けてください。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

2 NB80S, NB40S の場合、または NB40SN でフロッピーディスクドライブを選択した場合のみ、フロッピーディスクがセットされていないことを確認します。

フロッピーディスクがセットされている場合は、フロッピーディスク取り出しボタンを押して取り出します。




POINT

<u>フロッピーディスクを入れたままだと</u>

パソコンの電源を入れたときにエラーメッセージが表示されることがあります。 エラーメッセージが表示されたときは、フロッピーディスクを取り出して、[Enter] を押して ください。

3 電源ボタン(①)を押します。



電源ボタンの周囲が点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。そのまましばらく お待ちください。

修重要

電源ボタンは短く押してください

電源ボタンは、4 秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れてしまいます。データが失われることもありますので、ご注意ください。



▲ このような画面が表示されたことを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)

POINT

Windows が起動しない場合

バッテリ残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。次の点を確認してください。

- ・AC アダプタを取り付けているとき AC アダプタが正しく取り付けられているかを確認してください。 「AC アダプタを接続する」(・・▶P.42)
- バッテリで使うとき

バッテリの残量が充分にあるかを確認し、足りなければ AC アダプタを取り付けてください。

以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、 \square 『FMV 活用ガイド』 \rightarrow 「トラブルかなと思ったら(Q&A)」 \rightarrow 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 \rightarrow 「Q パソコンの電源が入らない、画面に何も映らない [BIBLO]」をご覧ください。

添付されているマウスを接続する場合はここで接続してください

マウスが添付されている場合は、パソコン本体の USB コネクタ(<<・)に USB マウスを差し込んでください。

詳しくは、②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「マウス/フラットポイント」→「マウスを接続する」をご覧ください。

インターネットに接続する方は続いて、インターネットを始めるための準備をしましょう (**▶P.73)。

インターネットに接続しない方は、セキュリティ対策ソフトの設定をしましょう(·・▶P.83)。

インターネットを始めるための準備 をする

このパソコンでインターネットやオンラインユーザー登録を利用するためには、インターネットに接続するための準備が必要です。

なお、初めてインターネットに接続するときには、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。

POINT

今までお使いになっていたパソコンの設定を移行する場合は

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、今までお使いになっていたパソコンのインターネットやEメールの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。「PC 乗り換えガイド」を実行すると、お使いになっていたパソコンの情報が上書きされますので、このパソコンに設定などを行う前に実行してください。

「インターネットを始めるための準備をする」の前に「PC 乗り換えガイド」を実行することをお勧めします。 詳しくは、「このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する場合」(・・・トロートのです。 をご覧ください。

インターネットに接続する流れ

次のような流れで、インターネットに接続する準備をします。

②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「<math>3. インターネット/ E メール」→「インターネットに接続するための設定」→「インターネットに接続するまでの流れ」もあわせてご覧ください。

インターネットに接続する回線を選びプロバイダと契約する

インターネットの接続方法には、一般的に次の回線があります。

- 一般の電話回線(アナログ)
- ・ISDN 回線
- ADSL
- ・ 光ファイバー(FTTH)
- ケーブルテレビ (CATV)

インターネットに接続するには、インターネット接続業者であるプロバイダと契約する必要があります。使いたい回線が決まったら、プロバイダのサービス内容がその回線に対応しているか確認し、申し込みましょう。

回線の特徴については、(+-ビスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「3. インターネット/Eメール」 \to 「インターネット入門」 \to 「インターネットの基礎知識」をご覧ください。

インターネットに接続する設定をする

インターネットに接続する回線や、使用する機器に合わせて設定します。

インターネットに接続したり、メールをやり取りしたりするには、ID やパスワードが必要になります。また、各プロバイダや回線事業者に合わせた設定が必要となります。設定については、各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルを必ずご覧ください。

■無線 LAN でインターネットに接続する場合は

無線 LAN を使ってインターネットに接続する場合は、インターネットの設定の前に、無線 LAN の設定が必要になります。

このパソコンでは、「Mr.WLANner」という専用のユーティリティを使用して設定を行います。設定方法については、(+-ビスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「LAN」→「無線 LAN を使う」をご覧ください。また、無線 LAN の概要については、「無線 LAN をお使いになる場合」(+-P.102)をご覧ください。

初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策をする

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。 初めてインターネットに接続するときには、インターネットの接続設定が終わった後、必ず Windows を最新の状態 (・・▶P.75) にし、セキュリティ対策ソフトの初期設定 (・・▶P.83) を 行ってください。

修重要

内蔵モデムで長時間インターネットに接続する場合

ソフトウェアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの CPU に高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合があります。このような場合は、ブラウザやメールソフト以外のソフトウェアを終了してからもう一度インターネットに接続してください。

続いて、「Windows Update」を実行して Windows を最新の状態にしましょう (••▶P.75)。



Windows を最新の状態にする

インターネットに接続できるようになったら、インターネットに接続した状態で「Windows Update」を実行してください。

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策(パッチをあてると言います)もされます。

「Windows Update」を実行する

ここでは、「Windows Update」の中の重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムを手動でインストールする方法について説明します。

初めてインターネットに接続する場合は、必ず行ってください。

修重要

「Windows Update」について

「Windows Update」でマイクロソフト社から提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

POINT

「情報バー」という画面が表示されたら

「OK」をクリックします。

「セキュリティ警告」という画面が表示されたら

「はい」をクリックします。

インターネットに接続されているか確認してください。

ここでインターネットに接続しない方は、「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」 (・・▶P.83) へ進んでください。その場合、このページ以降、「Windows を最新の状態にする」 の操作は必要ありませんが、今後インターネットに接続する場合は、必ず「Windows Update」 を行ってください。

2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。




「セキュリティの警告」ウィンドウが表示された場合は、発行元が 「Microsoft」になっていることを確認し、「インストールする」をクリックします。

この画面が表示されなかった場合は、手順5に進んでください。



▲ 「今すぐインストール」をクリックします。

この画面が表示されなかった場合は、手順5に進んでください。



5 「高速」をクリックします。

パソコンの状態をチェックし、更新プログラムの一覧を表示します。





「Microsoft Update」について

「Microsoft Update」は、Windows や「Word 2003」、「Excel 2003」などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを一度に入手できるサポート機能です。「Microsoft Update」を利用するには、マイクロソフト社のホームページから専用のソフトウェアをインストールする必要があります。なお、専用のソフトウェアをインストールした後は、マイクロソフト社の更新サービスが「Microsoft Update」に統合されるため、このマニュアルで説明している「Windows Update」および「Office のアップデート」はご利用いただけなくなります。Windows や「Word 2003」、「Excel 2003」などの更新には、「Microsoft Update」をご利用ください。詳しくは、「Windows Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

「はい」をクリックします。



「今後、このメッセージを表示しない」が
☑になっていると、次に Windows Update を実行するときには表示されなくなります。

<mark>7</mark> 「今すぐダウンロードしてインストールする」をクリックします。

この画面が表示されなかった場合は、手順8に進んでください。



影 更新プログラムのインストールが始まります。この後は、表示される画面に従って操作してください。







しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約5分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。

フラットポイントの操作面に触れたり、キーボードの ① ↓ ← → や Shift のどれかを押したりすると、元の画面に戻ります。

スクリーンセーバーから戻ったときは、そのとき表示されていた画面に背景 (壁紙) が変わります。

「お使いのコンピュータは正しく更新されました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。




POINT

「・・・更新を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と表示された場合

「・・・更新を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と表示された場合は、「今すぐ再起動」をクリックしてパソコンを再起動します。再起動したら、もう一度手順 1 ~ 5 を実行してください。

その後、手順11へ進んでください。

この画面が表示されなかった場合は、手順11に進んでください。



▋█ 「続行」をクリックします。

この画面が表示されなかった場合は、手順12に進んでください。




12 「セキュリティの警告」ウィンドウが表示された場合は、発行元が 「Microsoft」になっていることを確認し、「インストールする」をクリックします。

この画面が表示されなかった場合は、手順13に進んでください。




- **13**「お使いのコンピュータの確認」の画面で「続行」をクリックします。
 - この画面が表示されなかった場合は、手順14に進んでください。
- **1 △** 「続行」をクリックします。
 - この画面が表示されなかった場合は、手順15に進んでください。






15「高速」をクリックします。



16 優先度の高い更新プログラムの一覧が表示されたら、「更新プログラムのインストール」をクリックします。

この画面が表示されなかった場合は、手順17に進んでください。





<u>「お使いのコンピュータに該当する優先度の高い更新プログラムは存在しま</u>せん」と表示されたら

現在公開されている優先度の高い更新プログラムはすべて適用されていますので、この後の手順は必要ありません。「Internet Explorer」の

をクリックして終了します。

17 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容をよくお読みになり、「同意 します」をクリックします。

この画面が表示されなかった場合は、手順18に進みます。



18 更新プログラムのインストールが始まります。この後は、表示される画面に従って操作してください。





しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約5分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。

フラットポイントの操作面に触れたり、キーボードの ① ① ② や Shift のどれかを押したりすると、元の画面に戻ります。

スクリーンセーバーから戻ったときは、そのとき表示されていた画面に背景 (壁紙) が変わります。

19「更新を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と表示されたら、「今すぐ再起動」をクリックします。



Windows が再起動します。





「今すぐ再起動」のボタンがない場合

再起動の必要はありません。

「閉じる」をクリックし、「Internet Explorer」の × をクリックします。

ダイヤルアップ接続の方は、「Internet Explorer」を閉じた後、「自動切断」ウィンドウで「今すぐ切断する」をクリックします。

回線が切断され、画面右下の通知領域からが消えます。

画面右下の通知領域の が消えないときは、 を右クリックして、「切断」をクリックします。

Windows が再起動したら Windows Update は終了です。

今後もいつ新たなウイルスなどが出現するかわかりません。「Windows Update」などのセキュリティ対策を心がけましょう。

続いて、セキュリティ対策ソフトの初期設定をしましょう(・・▶P.83)。

7

セキュリティ対策ソフトの初期設定を する

「Windows Update」を実行したら、インターネットに接続した状態でセキュリティ対策ソフトの初期設定を行ってください。また、インターネットに接続しない場合も、データによる感染を防ぐため、セキュリティ対策ソフトの初期設定をすることをお勧めします。

このパソコンには、「Norton Internet Security」というセキュリティ対策ソフトが用意されています。「Norton Internet Security」は、様々な機能を備えた総合的なセキュリティソフトです。インターネットに接続している場合、ウイルスを発見し駆除するウイルス定義ファイルは、常に最新のものに更新できるので、次々と現れる新種のウイルスにも威力を発揮します。

「Norton Internet Security」の初期設定

ここでは、「Norton Internet Security」の初期設定を行います。

「Norton Internet Security」の初期設定が終わらないと、ウイルスや不正アクセスからパソコンを保護することができません。必ずこのマニュアルの手順どおりに進めてください。なお、初期設定には時間がかかりますので、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックし、「@メニュー」を 起動します。

「@メニュー」が起動します。





「@メニュー」上部の「目的でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。



「インターネットのセキュリティ対策をする」→「このソフトを使う」を
 クリックします。



「Norton Internet Security」を起動する準備が始まります。

Norton Internet Securityを起動する準 備を始めます。 時間がかかることがありますが、しばらく お待ちください。


次の画面が表示されるまでに少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

√ 「はい」をクリックします。



Windows が再起動すると、「Norton Internet Security」が起動します。 しばらく時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

5 「次へ」をクリックします。



(これ以降の画面は状況により異なります)






7 Norton Internet Security 更新サービスの有効期限を確認し、「次へ」をクリックします。



□になっている場合は、□をクリックして☑にしてください。



(状況により画面が異なる場合があります)


次の画面が表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

り 「次へ」をクリックします。




この画面が表示されない場合は、手順13に進んでください。

1 1 チェックボックスが になっていることを確認し 2 「次へ」をクリックします。



- 11 すべてのチェックボックスが
 になっていることを確認し「次へ」をクリックします。
 - □になっている場合は、□をクリックして ☑にしてください。



12 「完了」をクリックします。



「LiveUpdate」画面が表示されます。

次の画面が表示されるまでに時間がかかることがありますが、しばらくお待ちください。



13 「次へ」をクリックします。

■インターネットに接続している場合



最新のウイルス定義ファイルを検索します。次の画面が表示されるまでに時間がかかる ことがありますが、しばらくお待ちください。

■インターネットに接続していない場合

「キャンセル」をクリックし、手順18に進みます。



インターネットに接続していない場合

インターネットに接続していない場合、ウイルス定義を最新にできないため、「LiveUpdate が更新リストを取り込めませんでした」と表示されます。

このままでも今まで発見されたウイルスからパソコンを守ることができますが、今後もいつ 新たなウイルスが出現するかわかりません。最新のウイルスからパソコンを守るためには、 インターネットに接続してウイルス定義を最新にすることをお勧めします。

14「次へ」をクリックします。



更新されたソフトウェアや最新のウイルス定義ファイルのインストールが始まります。次の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

15「完了」をクリックします。



- 16 Windows の再起動を要求する画面が表示されたら、メッセージに従って、 パソコンを再起動します。
- **17** 画面右下の通知領域にある (Morton Internet Security) をクリックし、「Norton Internet Security を開く」をクリックします。



「Norton AntiVirus」をクリックします。



1「スキャン」をクリックして、2「システムの完全スキャンを実行」をクリックします。





■インターネットに接続している場合

パソコンがウイルスに感染していないかチェックするために「Norton AntiVirus」のウイルススキャンが始まります。



■インターネットに接続していない場合

「OK」をクリックし、次の画面で「キャンセル」をクリックします。



パソコンがウイルスに感染していないかチェックするために「Norton AntiVirus」のウイルススキャンが始まります。





しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく(約5分間)操作しないと、動画(スクリーンセーバー)が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。

フラットポイントの操作面に触れたり、キーボードの ① ① ② や Shift のどれかを押したりすると、元の画面に戻ります。

スクリーンセーバーから戻ったときは、そのとき表示されていた画面に背景 (壁紙) が変わります。

■インターネットに接続している場合



■インターネットに接続していない場合



手順23に進んでください。



21 「状態」をクリックします。



22 「Norton Internet Security」画面右側の「有効にする」をクリックします。



自動 LiveUpdate がオンになります。


このほかにも、表示されている項目で「オフ」になっているものがある場合には、項目名をクリックして「有効にする」をクリックし、項目を「オン」にしてください。

23 「Norton Internet Security」画面の右上にある 🔀 をクリックします。

■インターネットに接続している場合



■インターネットに接続していない場合



「Norton AntiVirus」画面が閉じます。

■ 今後インターネットに接続する場合

これでセキュリティ対策ソフトの初期設定が完了しました。

初期設定が完了すると画面右下の通知領域にあるアイコンが次のように変わります。

- ♠ (Norton Internet Security) のアイコンが、♠ または ♠ になります。
- インターネットに接続している場合
 - (Norton Protection Center) のアイコンが、表示されます。
- インターネットに接続していない場合
 - (Norton Protection Center) のアイコンは変わりません (LiveUpdate を行い、ウイルス定義を 最新の状態にすれば になります)。

続いて「お問い合わせ先」(**▶P.94)へ進んでください。



「注意が必要」が表示されたら

インターネットに接続し、ウイルス定義を最新の状態に更新する場合は、「今すぐ解決」を クリックします。更新しない場合は、「閉じる」をクリックします。




今後もいつ新たなウイルスなどが出現するかわかりません。セキュリティ対策ソフト「Norton Internet Security」の「ウイルス定義ファイルの更新」などのセキュリティ対策を心がけましょう。セキュリティ対策については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2. セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「セキュリティ対策ソフトを使う(Norton Internet Security)」→「ウイルス定義ファイルをアップデートする(LiveUpdate)」をご覧ください。

お問い合わせ先

「Norton Protection Center」と「Windows セキュリティセンター」の関係について

「Norton Internet Security」の初期設定をすると、セキュリティの設定は、「Windows セキュリティセンター」に代わって、「Norton Protection Center」が監視します。そのため、「Windows セキュリティセンター」は、次のような画面が表示されます。



「Norton Protection Center」については、(+-ビスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2. セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「セキュリティ対策ソフトを使う(Norton Internet Security)」→「「Norton Internet Security」の主な機能」をご覧ください。

インターネットに接続する方は続いて、パソコンを最新の状態にしましょう (・・▶P.95)。 インターネットに接続しない方は、パソコンの状態を保存しましょう (・・▶P.98)。

8

FMV を最新の状態にする

セキュリティ対策ソフトの初期設定が完了したら FMV を最新の状態にします。 このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、弊社では改善に努めています。

パソコンをよりお勧めの状態に整える「アップデートナビ」というサポート機能を ご利用ください。

「アップデートナビ」では、インターネットを経由して、弊社が推奨する最新情報を確認し、お使いのパソコンを、より安定して動作するお勧めの状態にします。



ブロードバンド環境でのご利用を推奨します

インターネットを利用して更新情報を確認するので、ブロードバンドの環境でお使いになることを強く推奨 します。


推奨環境以外でご利用になるとソフトウェアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を 必要とする場合があります。

アップデートナビを実行する


1 インターネットに接続されているか確認してください。ここでインターネットに接続しない方は、パソコンの状態を保存する(マイリカバリ)(・・▶ P.98) へ進んでください。

このページ以降、(・・▶P.97) までの操作は必要ありませんが、今後インターネットに接続する場合は、「アップデートナビ」を行ってください。

2 画面右下の通知領域にある炒(アップデートナビ)を右クリックします。




3 「富士通へ最新情報を確認」をクリックします。






↓ 「ご利用になる上でのご注意」の画面が表示されたら、内容をよくお読みになり、「承諾する」をクリックします。

「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。



5 更新項目を確認します。必要に応じて、概要、詳細をご覧ください。

更新したくない項目がある場合は、その項目の左にある
▼ をクリックして、
にします。
通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)



「お使いの環境がお勧めの状態です」の画面が表示されたら

「OK」をクリックし、アップデートナビを終了します。

「更新開始」をクリックします。



更新情報が自動的にダウンロードされ、インストールされます。

7 パソコンの再起動を要求するメッセージが表示された場合は、「はい」を クリックします。

表示されない場合は、これで更新は完了です。



パソコンが再起動し、更新が完了します。

続いて、パソコンの状態を保存(マイリカバリ)しましょう(**▶P.98)。


9

パソコンの状態を保存する(マイリ カバリ)

FMV を最新の状態にしたらパソコンの状態を保存します。

今まで設定したパソコンの状態を「マイリカバリ」を使って保存しておくと、いざというときに復元できるので安心です。

また、「マイリカバリ」は何度でも実行できます。例えば、メールの設定を変更したり、新しいソフトウェアを追加や設定した場合など、その時点の状態を保存しておくことをお勧めします。



「マイリカバリ」の使い方は、 \bigcirc 『FMV活用ガイド』 \rightarrow 「「マイリカバリ」を使おう」 \rightarrow 「「マイリカバリ」を使う」をご覧ください。

お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただくことでお客様 1 人 1 人に、よりきめ細かなサポート・サービスをご提供いたします。できるだけ早く、ユーザー登録をすることをお勧めします。

詳しくは、□『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

ユーザー登録をすると、お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行されます。また、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub (アズビィクラブ)」の会員としても登録され、次のようなサービスをご利用いただけます。

AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無料です(2年目以降も無料)。

■マイページ(http://azby.fmworld.net/)

お客様がお使いのパソコンに関するサポート情報や使いこなし情報、会員向けの優待販売やキャンペーンなど、FMV をより便利に楽しくするための情報が満載です。また、お客様のスキルや好みに合わせてご利用いただけるさまざまなサービスもご用意しています。

■技術相談窓口 Azby テクニカルセンター

AzbyClub 会員専用の技術相談窓口です。電話やEメールによるサポートをご利用いただけます。サポートツール「サービスアシスタント」、紙のマニュアル、ホームページで確認しても、問題が解決できない場合、技術相談を受けられます。

■ AzbyClub メール配信サービス

お客様がお持ちのメールアドレスを AzbyClub に登録していただくと、お役立ち情報満載の「AzbyClub メール配信サービス」をご利用いただけます。

■ AzbyClub ポイントサービス

AzbyClub 会員専用のポイントサービスです。マイページ (http://azby.fmworld.net/) の「優待販売」や「富士通ショッピングサイト WEB MART」でご利用いただけます。

■ AzbyClub カード

ユーザー登録番号(AzbyClub 会員番号)が刻印された、お得な特典いっぱいのカードです。 入会費・年会費ともに無料です。

パソコンの画面上でユーザー登録する

パソコンの画面上でユーザー登録を行う方法には、次の2種類があります。 ユーザー登録をする方法については、↑ 『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

■ホームページからのユーザー登録

インターネットの FMV ユーザー登録専用のホームページからユーザー登録を行います。 インターネットに接続できる環境が必要です。

■専用プログラムによるユーザー登録

「FMV ユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムでユーザー登録を行います。 電話回線を使って通信します。

POINT

ユーザー登録番号やパスワードを忘れてしまったら

マイページでユーザー登録番号の確認およびパスワードの再発行ができます。

ユーザー登録番号の確認およびパスワードの再発行の方法については、「ユーザー登録を特典」→「ユーザー登録番号やパスワードをお忘れになった場合」をご覧ください。

1 使いたい機能の準備をする

ここまでの準備が完了したら、目的に合わせて使いたい機能の準備をしてください。

指紋認証を使う場合

この後、指紋認証を使う場合には、Windows のログオンパスワードの設定や、指紋の登録が必要です。詳しくは「指紋認証を使うための準備をする」(・・▶P.107) をご覧ください。

パソコンでテレビを見る場合

NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ

パソコンでテレビを見る場合には、アンテナケーブルの接続やリモコンなどの準備が必要です。このパソコンでテレビを見るための準備については「FMV で見るための準備をする」(・・▶P.121) をご覧ください。

無線 LAN をお使いになる場合

NB80S, NB55S/TS, NB55S/T, NB40S の場合、または NB40SN で無線 LAN機能を選択した場合のみ


このパソコンには、無線 LAN 機能が準備されています。そのため、無線 LAN アダプタを 別途購入する必要はありません。

無線 LAN を使うと、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。無線 LAN でインターネット接続するには、「インフラストラクチャ通信」という方式で通信します。

インフラストラクチャ通信

無線LANのアクセスポイントを利用したネットワークを「インフラストラクチャ通信」といいます。この機能を使うと、アクセスポイント経由で有線LANのネットワークに接続したり、インターネットに接続したりできます。

次の図は、インフラストラクチャ通信の例です。



必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

• アクセスポイント

LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。アクセスポイントには主に次のものがあります。

- ワイヤレス LAN ステーション
- ワイヤレスブロードバンドルーター

無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、アクセスポイントとパソコンの設定を行います。

初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、アクセスポイントとパソコンの両方に設定します。すでにネットワークで使われているアクセスポイントに接続する場合は、アクセスポイントにあわせた設定を、パソコンにのみ行います。

このパソコンでは、「Mr.WLANner」という専用のユーティリティを使用して設定を行います。Windows XP のプロパティでは設定できませんのでご注意ください。設定方法については、((サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5. パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「LAN」 \rightarrow 「無線 LAN を使う」をご覧ください。

・無線 LAN の電波を発信

無線 LAN の電波は、停止したり発信したりすることができます。無線 LAN を使うときには、電波が発信されている必要があります。ワイヤレススイッチが ON になっているか、「Mr.WLANner」により電波が発信されているか確認します。

- アクセスポイントの設定
 - ネットワーク設定やアクセスポイントのセットアップなどを行います。アクセスポイントに添付されているマニュアルを参照しながら設定します。
- SSID (または ESSID) や暗号化の設定

無線 LAN で通信するアクセスポイントとパソコンでは、同じ SSID (または ESSID) を設定します。また、セキュリティのためにデータの暗号化を設定しますが、暗号レベルは同じにする必要があります。

設定には、アクセスポイントに添付されているマニュアルも参照します。

インターネットに接続するためには

無線 LAN の設定が終わったら、アクセスポイントとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続し、インターネット接続を確認します。

②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3. インターネット/Eメール」→「インターネットに接続するための設定」→「インターネットに接続するまでの流れ」をご覧になり、プロバイダや回線事業者との契約から、インターネット接続の確認、セキュリティ対策までを行ってください。

作業手順や詳しい内容は、接続・設定する機器やプロバイダのマニュアルなどもあわせてご 覧ください。

メディアタンクをお使いになる場合

NB55S/TS の場合のみ

メディアタンクをお使いになるには、メディアタンクに添付されているマニュアルをご覧ください。

ホームネットワークについては(サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル] \rightarrow 「4.FMV 使いこなし事例集] \rightarrow 「LAN で始める快適ホームネットワーク生活」をご覧ください。

1 2 準備が完了したら

ここまでの作業が終わると、パソコンの準備は完了です。

パソコンの準備はすべて完了していますか?

これまで説明してきたパソコンの準備が、すべて完了しているか確認してください。再確認したい項目や、完了していない操作については、各参照先に戻って再度確認または操作してください。

なお、インターネットに接続しない場合、6、7、9は必要ありません。

- 1 「機種名を確認してください」(・・▶P.32) お使いの機種によってマニュアルの読み方が異なります。
- **2**「使用上のお願い」(・・・▶P.34) このパソコンの取り扱いにあたっての大切な注意事項です。確認してください。
- **3**「初めて電源を入れる~ Windows のセットアップ」(・・▶P.48) 初めて電源を入れたときに行う操作です。すべての操作を終えているか、確認してください。
- **4**「サービスアシスタント(画面で見るマニュアル)の準備をする」(・・▶ P.63) 画面で見るマニュアルや、サポートに関する情報をご覧いただくために、サービスアシスタント の初期設定をしてください。
- 5「電源の切り方と入れ方」(・・・▶P.66)
 必ずこのマニュアルの手順に従って操作してください。
- **6**「インターネットを始めるための準備をする」(・・・▶P.73) お客様の環境にあった接続方法を選択して接続してください。
- **7**「Windows を最新の状態にする」(・・▶ P.75) 「Windows Update」を実行し、Windows を最新の状態にしてください。
- **8「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」(・・▶P.83**) セキュリティ対策ソフトの初期設定をして、セキュリティ対策を行ってください。
- **9**「FMV を最新の状態にする」(・・・ P.95) 「アップデートナビ」を実行し、FMV を最新の状態にしてください。
- **10**「パソコンの状態を保存する(マイリカバリ)」(・・▶ P.98) 今まで設定したパソコンの状態を「マイリカバリ」を使って保存します。
- **11「ユーザー登録をする」(・・▶**P.99) パソコンの画面上でユーザー登録を行います。
- **12**「使いたい機能の準備をする」(・・▶P.101) 目的に合わせて使いたい機能の準備をしてください。

パソコンの準備が完了したら 『FMV 活用ガイド』へ

パソコンの準備が完了したら、『『FMV 活用ガイド』をお読みください。『『FMV 活用ガイド』では、パソコンをお使いになる前に確認していただきたいこと、覚えておくと便利なこと、情報の探し方やトラブルの対処法など、FMV を活用するためのさまざまな情報を紹介しています。

□『FMV活用ガイド』の主な内容

第1章 準備が完了したことを確認しよう

パソコンの準備がすべて完了しているか、この章で再度確認します。

第2章 基本的な使い方を覚えよう

パソコンの基本操作、ホームページの見かたや E メールの 基本操作がわかります。また、FMV を最新の状態にする 方法も紹介しています。

第3章 セキュリティ対策をする

ウイルスなどからパソコンを守るセキュリティ対策について紹介しています。



第4章 「マイリカバリ」を使おう

Windows やソフトウェアをご購入時の状態に戻す代わりに、あらかじめ自分で保存しておいた時点の状態に戻す方法を説明しています。

第5章 バックアップで大切なデータを守る

大切なデータの予備をとる (バックアップする) 方法について説明しています。

第6章 FMVのおすすめ活用法

FMV に搭載されているソフトウェアを使ってできる、楽しい活用法を紹介しています。

第7章 パソコンの画面で見るマニュアルを活用する

パソコンを使いこなすための情報がある、「画面で見るマニュアル」の使い方や調べ方を紹介しています。

第8章 トラブルかなと思ったら(Q&A)

電源が入らないトラブル・画面が表示できないトラブルを中心に、パソコンを使っていて 困ったときの対処法を説明しています。

第9章 パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)

ハードディスクを初期状態に戻し、Windows やソフトウェアをご購入時の状態に戻す方法を説明しています。

第 10 章 廃棄・リサイクルについて

このパソコンや使用済み乾電池・バッテリを廃棄するときの注意事項などが書かれています。また、廃棄する前に、ハードディスクのデータを消去する方法も説明しています。

このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの 設定やデータを移行する場合

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、インターネットや E メールの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。

このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行するときにお使いください。

使用上の注意

「PC 乗換ガイド」をお使いになる場合には、次の点にご注意ください。

- ・今までお使いになっていたパソコンが、次の OS の場合のみお使いいただけます。
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
 - Microsoft® Windows® XP Professional
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
 - Microsoft® Windows® Millennium Edition
 - Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION
- •「PC 乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソコンの情報が上書きされます。

「PC 乗換ガイド」は、このパソコンに設定などを行う前に実行してください。 「インターネットを始めるための準備をする」(・・・▶P.73)の前に、「PC 乗換ガイド」を実 行されることをお勧めします。

「PC 乗換ガイド」の起動

1「@メニュー」を起動します。

次のいずれかの操作で起動できます。

- ・ワンタッチボタンを「Application」モードにして「B」を押します。
- 「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックします。
- 2「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- **3**「PC 乗換ガイド」をクリックします。
- 4 これ以降は、画面の指示に従って操作してください。

この後の章では、指紋認証を使うための準備($\bullet \triangleright P.107$)、テレビを見るための準備 ($\bullet \triangleright P.122$)、メモリの増やし方 ($\bullet \triangleright P.135$)、仕様一覧 ($\bullet \triangleright P.145$) などが記載されています。目的に合わせてお読みください。



第5章

指紋認証を使うための準備をする

指紋認証を使うための準備や、指紋認証を使った Windows のログオン方法などについて説明しています。

1	指紋認証の初期設定をする	108
2	指紋認証を使って Windows にログオンする	115
3	指のスライドのさせ方	116

指紋認証の初期設定をする

ここでは、指紋認証を使えるようにするための初期設定を行います。

指紋認証とは

ユーザー名やパスワードの入力を省略し、指紋センサーに指をスライドさせるだけで次のようなことができます。

- Windows ヘログオンする
- ID (ユーザー名) やパスワードを必要とするホームページへログインする
- パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する

Windows のログオンパスワードを作成する

指紋認証では認証の情報として、Windows にログオンするときと同じユーザー名およびパスワードを使用します。指紋を登録する前に、必ず Windows のログオンパスワードを作成してください。

修重要

すでに存在する Windows のユーザー名を変更しないでください

Windows にログオンするときのユーザー名(ご購入時は「Owner」または「administrator」になっています)は変更しないでください。ユーザー名を変更すると、指紋認証を使って Windows にログオンできなくなります。

変更してしまった場合は、Windows のユーザー名を変更前のユーザー名に戻してください。 違うユーザー名を使いたい場合は、「複数ユーザーで指紋認証を使う」(・・・▶P.113) をご覧になり、新しい ユーザー名を作成してください。

- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「作業する分野を選びます」から、「ユーザーアカウント」をクリックします。
- 3 「コントロールパネルを選んで実行します」から、「ユーザーアカウント」 をクリックします。

この画面が表示されない場合は、手順4へ進んでください。

4 「変更するアカウントを選びます」から、Windows にログオンするとき と同じユーザー名をクリックします。

ご購入時は「Owner」または「administrator」でログオンしています。

「パスワードを作成する」をクリックします。



「新しいパスワードの入力」、「新しいパスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「パスワードの作成」をクリックします。



- 7 ウィンドウの右上にある ≥ をクリックして、ウィンドウを閉じます。 Windows XP Professional の機種をお使いの場合は、パソコンを再起動してください。再起動後、手順1~手順3の操作を行った後に、次の手順9~進んでください。
- 「コントロールパネルを選んで実行します」から、「ユーザーアカウント」
 をクリックします。
- 「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリックします。







- **11** ウィンドウの右上にある 区 をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- 12「スタート」ボタン→「終了オプション」をクリックし、「再起動」をクリックします。

パソコンが再起動します。

再起動後、Windows にログオンするときには、「ようこそ」と表示されている画面でユーザー名(ご購入時は「Owner」または「administrator」になっています)をクリックし、手順6で作成したパスワードを入力してください。

指紋を登録する

認証に必要な情報を登録します。指紋を登録する前に、「Windows のログオンパスワードを作成する」($\bullet \triangleright P.108$) をご覧になり、必ず Windows のログオンパスワードを作成しておいてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass 登録ウィザード」の順にクリックします。
- **?** 「OmniPass に登録する」をクリックします。



3 Windows にログオンするときと同じパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力し、「次へ」をクリックします。

「ユーザー名」が Windows にログオンするときと同じことを確認してください。



修重要

Windows のログオンパスワードを設定していない場合

Windows にログオンするときに、パスワードを使用するように設定してください。認証の情報には、Windows でログオンするときと同じユーザー名およびパスワードを使用します。Windows のログオンパスワードの作成については、「Windows のログオンパスワードを作成する」(・・▶P.108)をご覧ください。

🔼 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。





「練習」ボタンについて

この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができます。 指紋を登録する前に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。

「戻る」ボタン、または「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画面に戻ります。



5 指紋の読み取りが始まります。画面の表示にしたがって指紋の読み取りを 行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラスト が赤色に表示されます。





(イラストは機種や状況により異なります)



指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、指紋の読み取りが不完全なまま登録してしまうと、Windows のログオン時などの指紋認証に成功する可能性が低くなってしまう場合があります。指紋を登録するときの認証は、できるだけ次の条件を満たすように行ってください。

- ・読み取り領域の全体に指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている
- ・指紋の各方向の線がまんべんなく含まれている





良い例

悪い例

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、 「指のスライドのさせ方」(**▶P.116)をご覧ください。

「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。

確認がうまくいかなかった場合には、「戻る」をクリックし、もう一度指紋の読み取りを 行ってください。

「少なくとも 2 本の指の登録が必要です。引き続き、2 本目の指を登録してください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

手順4の操作に戻り、1指目以外の指の指紋を登録してください。 1つのユーザーアカウントにつき、10本まで指紋の登録ができます。

<mark>名 2指目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします</mark>。

「操作が完了するまでお待ちください…」というウィンドウが表示され、登録が完了するとウィンドウが閉じます。



これで指紋の登録は完了です。

修重要

指紋認証が使えなくなったら

指紋がうまく登録できていなかった場合には、登録した認証の情報を一度削除して、もう一度指紋の登録を行う必要があります。登録した情報の削除と再登録については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「指紋認証」→「指紋認証を使う」をご覧ください。

複数ユーザーで指紋認証を使う

複数のユーザーが指紋を登録して、指紋認証を使うことができます。Windows のログオンパスワードも同時に設定できます。

新しいユーザーを登録する場合は、コンピュータの管理者でログオンしている必要があります。

修重要

1人のユーザーが、Windows のユーザー名を複数使い分ける場合

Windows のユーザー名を複数使い分ける場合、同じ指を重複して登録すると、正しく認証されません。必ず指を変えて指紋を登録してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass 登録ウィザード」の順にクリックします。
- 🤰 「新しいユーザーを作成する」をクリックします。



新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力したら、アカウントの種類を選んで、「次へ」をクリックします。

ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。





「アカウント」の種類について

- ・「コンピュータの管理者」
 - パソコンの設定を変更したり、新しいソフトウェアをインストールしたりできます。ソフトウェアの使用やファイルの削除などが制限されません。
- ・「制限付きユーザー」 パソコンの設定の変更や、ファイルの参照、システムの重要なファイルの削除が制限され ます。また、ソフトウェアのインストールや一部のソフトウェアの使用が制限されます。
- 4 新しく追加したユーザー名で指紋の登録をします。 「指紋を登録する」 手順 4 (・・・ P.111) に戻り、指紋の登録をしてください。

🔼 指紋認証を使って Windows にログ オンする

指紋認証を使うと Windows ログオンパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指を スライドさせるだけで Windows にログオンできるようになります。

また、複数ユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザー選択も省略することがで きます。

指紋による認証を行う

電源ボタン(①)を押して、Windows を起動します。

Windows が起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。

👤 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。認証画面が表示されていない場合 は、指紋のマークをクリックして、認証画面を表示させてください。



POINT

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライド のさせ方」(**・・**▶P.116) をご覧ください。

指紋認証がうまくいかない場合はWindowsのログオンパスワードによる認証を行ってくだ さい

指紋認証を3回連続して失敗した場合には、指紋のマークに×印が付き、認証画面を閉じます。指紋のマー クをクリックすると、もう一度認証画面が表示され、指紋認証ができるようになります。それでも指紋認証 に失敗する場合は、Windows のログオンパスワードを使ってログオンしてください。

Windows のログオンパスワードを変更した場合

Windows のログオンパスワードを変更した後、指紋認証を行うと、「Omnipass はこのアカウントのパスワー ドが確認できないことを検出しました。パスワードを再確認してください。」という警告メッセージが表示 されます。

この画面が表示されたら、変更した Windows のログオンパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックし てください。

指のスライドのさせ方


指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らすことができます。

操作する指の第一 関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備します。

第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。



2 指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。 すぐに手全体を手前に引くようにして、センサー部が完全に見えるまで水 平にスライドさせます。




修重要

指を突き立てたり、引っかけるようにスライドさせないでください

指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるようにスライドさせる と指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。

必ず、指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。




(イラストは機種や状況により異なります)

うまく認識されないときは

次の点に気を付けて操作してください。

- ・指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
- ・指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
- ・1 秒程度で通過するくらいの速さで、スーッと動かす



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせるときは、必ず指紋の入力画面の表示を確認し、指紋の入力が可能な状態になってから行ってください。指紋の入力画面が表示される前から指を指紋センサーに置くと、指紋の認証に失敗する場合があります。

また、指のスライドが速すぎたり遅すぎたりした場合にも、正常に認識できないことがあります。画面のメッセージに従って、スライドの速さを調節してください。

指紋センサーについての注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
 - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が汚れたりした場合
 - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- ・次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることが あります。指紋センサー表面はときどき清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善されることがあります。
- ・指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面 の汚れを軽く拭き取ってください。
- ・指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。 静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

指紋認証をお使いになる場合の注意

- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証するものです。このため、お客様によっては指紋の 特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- ・指紋の登録には同一の指で 3 回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できない場合があります。
- ・指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
 - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
 - 手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
 - 手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
 - 指が泥や油などで汚れている場合
 - 太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
 - 磨耗して指紋が薄くなった場合
 - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
 - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を取り除いてからご使用ください。
- ・認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが表示されます。
- ・指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



第6章

FMV で見るための準備をする

初めてテレビを見るときに行う準備について説明しています。

1	テレビを見るための準備をする NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ	122
2	チャンネル設定をする	128
	NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ	
3	FMV で見るための準備が完了したら	129
	NR55S/TS NR55S/T の場合のみ	

⚠警告



・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソ コン本体が故障する原因となります。

NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ

ここではテレビを見るための準備について説明します。

準備の流れ

初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。

- **1** アンテナケーブルを接続する(**...**▶P.124)
- **2** リモコンを準備する (...▶P.126)
- **3** チャンネルを設定する

テレビの視聴や録画をするには、お使いの地域に合わせてチャンネルを設定する必要があります。

テレビを視聴するソフトウェアではチャンネルを設定する必要があります。テレビを視聴するソフトウェアは次のとおりです。

- ・「インスタント MyMedia」 すぐにテレビを楽しめます
- ・「TVfunSTUDIO(テレビファンスタジオ)」 Windows を起動してテレビを楽しめます

チャンネル設定の方法は『『FMV で見る・録る・残すガイド』をご覧ください。

必要なものを用意する

必ず用意してください

■リモコン







■RF変換ケーブル

■アンテナケーブル(別売)





アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネク タプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧めします。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。



修重要

<u>ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いになる場合は、次の点にご注</u> 意ください

ネジ式でないF型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

必要に応じて用意してください

■混合器

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。

用途に合った製品をご購入ください。

この他にもアンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。

アンテナケーブルを接続する

ここでは、RF変換ケーブルを使用してパソコン本体にアンテナケーブルを接続する方法について説明します。

⚠警告




・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。 落雷による感電、火災の原因となります。

修重要

アンテナケーブルを接続するときはパソコンの電源を切ってくださいパソコンの電源を切ってから、アンテナケーブルを接続してください。

- 1 パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。
- 2 RF 変換ケーブルをパソコン本体のアンテナ入力端子(地上アナログ)に接続します。




(イラストは機種や状況により異なります)

3 アンテナケーブルを RF 変換ケーブルに接続します。

接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。

VHF/UHFアンテナ




POINT

テレビの映りが悪いときは


テレビの映りが悪いときは、次のように RF 変換ケーブルに、添付のコアを巻き付けると改善される場合があります。

- 1. 添付品のコアを準備します。
- 2. パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。
- 3. RF 変換ケーブルをパソコン本体とアンテナケーブルから外します。
- 4. RF 変換ケーブルに、コアを取り付けます。 コアの溝にはめこむようにして、ケーブルをコアに 1 回巻き付けます。



(これ以降のイラストは実物と異なる場合があります)

5. カチッと音がするまで、両サイドをしっかり押さえてコアを閉じます。 コアがケーブルをはさみ込まないように注意してください。 ケーブルが傷付きます。



6. 「アンテナケーブルを接続する」の手順 2、3 (・・▶ P.124、P.125) に従って、RF 変換ケーブルをパソコン本体とアンテナケーブルに接続します。

リモコンを準備する

ここでは、リモコンを使用するための準備とお使いになる際の注意について説明します。 リモコンで操作できるソフトウェアについては("(サービスアシスタント)のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「 「 」 でご覧ください。

リモコンに乾電池を入れる

⚠警告

•

・乾電池を機器に入れる場合は、+ (プラス) と- (マイナス) の向きに注意し、表示どおりに入れてください。

間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。

注意



・電池ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。故障の原因となることがあります。




・使い切って寿命のなくなった乾電池はすぐに取り出してください。電池の液漏れなどの原因となることがあります。


廖重要

ご購入時に添付されている乾電池はお早めに交換してください

ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。

リモコンを裏返して電池ボックスのふたを開けます。





リモコンをお使いになる場合の注意

リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- ・リモコンをお使いになる場合には、リモコンマネージャーが起動している必要があります。画面右下の通知領域に (リモコンマネージャー) が表示されているか、確認してください。リモコンマネージャーについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. 添付ソフトウェア一覧 (読み別)」→「らりるれろ」→「リモコンマネージャー」をご覧ください。
- ・直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があります。
- 信号が受けやすいように、リモコンをパソコン本体の受光部に向けてください。
- ・パソコン本体の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。
- リモコンをプラズマディスプレイ/プラズマテレビの近くでお使いになると、リモコンが正常に動作しないことがあります。


これはプラズマディスプレイ/プラズマテレビから放射される赤外線により、リモコンとパソコン本体の受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。

このようなときは、パソコン本体またはプラズマディスプレイ/プラズマテレビの設置場所を変更してください。

パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲

水平 約30° (左右共)

垂直 約30°(上)



2 チャンネル設定をする

NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ

このパソコンには、Windows を起動せずに手軽にテレビが見られる「インスタント MyMedia」や地上アナログ放送用のソフトウェア「TVfunSTUDIO (テレビファンスタジオ)」が用意されています。テレビの視聴や録画をするには、お使いの地域に合わせてチャンネル設定をする必要があります。

■「インスタント MyMedia」の場合

「インスタント MyMedia」については、 \bigcirc 『FMV で見る・録る・残すガイド』 \rightarrow 「すぐにテレビ /DVD/CD などを楽しむ」 \rightarrow 「テレビを楽しむ」 \rightarrow 「チャンネルを設定する」をご覧ください。

なお、「TVfunSTUDIO」でチャンネル設定をすると、「インスタント MyMedia」にチャンネル情報が反映されます。

■「TVfunSTUDIO(テレビファンスタジオ)」の場合

『『FMV で見る・録る・残すガイド』→「Windows を起動してテレビ/ DVD / CD を楽しむ」→「「TVfunSTUDIO」を準備する」→「チャンネルを設定する」をご覧ください。

FMV で見るための準備が完了したら

NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ

ここまでの作業が終わったら、次のマニュアルをご覧ください。

テレビや「インスタント MyMedia」について知りたいと きは□『FMVで見る・録る・残すガイド』へ

このパソコンでテレビやDVDを見たり、CDなどを聞いたりする方法については、①『FMVで見る・録る・残すガイド』をご覧ください。このパソコンでテレビやDVDを見たり、CDなどを聞いたりする前に確認していただきたいことや具体的な利用方法、トラブル時の対処方法について紹介しています。

■『FMV で見る・録る・残すガイド』の主な内容

- 第1章 このパソコンでできること
- 第2章 準備をする
- 第3章 すぐにテレビ/DVD/CD などを楽しむ
- 第4章 Windows を起動してテレビ /DVD/CD を楽しむ
- 第5章 デジタル放送を楽しむ
- 第6章 困ったときの Q&A



第7章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる前に	132
2	メモリの増設/交換	135

周辺機器をお使いになる前に

ここでは、周辺機器をお使いになる前に知っておいていただきたいことについて説明します。

⚠警告



・周辺機器の取り付け/取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行ってください。

AC アダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜いてください。

感電の原因となります。



・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となります。

周辺機器とは?

プリンタ、デジタルカメラ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各種コネクタに接続したり、パソコン本体内部に取り付けたりして、パソコンの機能を拡張したり、処理速度を高めたりできます。

周辺機器を取り付けると

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、パソコンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。


周辺機器を取り付けるには

周辺機器の取り付け方は、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」または「6.周辺機器の接続」に記載されています。また、本マニュアル内では、「メモリの増設/交換」(・・▶P.135)についても記載しています。お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

「画面で見るマニュアル」で調べる

表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。

例えば、プリンタを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「プリンタを接続する」をクリックします。





手順の中に「動画を見る」というボタンがあるとき

ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。このとき、FMV ユーザー登録で発行された「ユーザー登録番号」と「パスワード」が必要です。ユーザー登録については、「『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

「画面で見るマニュアル」の使い方については、□『FMV 活用ガイド』→「パソコンの画面で見るマニュアルを活用する」をご覧ください。

周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

・周辺機器によっては設定作業が必要です

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧になり、正しく行ってください。

ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合

マニュアル」とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。フロッピーディスクドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合は、オプションの FDD ユニット (USB) をご購入になり、接続した上でドライバをインストールしてください。

マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、(サービスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「6. 周辺機器の接続」をご覧になり、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、このパソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。「画面で見る

純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」(http://www.fujitsu-webmart.com/) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

・ACPI に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

また、このパソコンでは、低レベルのスタンバイ (ACPISI) をサポートしていません。

お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合は、パソコンをスタンバイや休止状態にしないでください。

・周辺機器の電源は、パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてからパソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。

修重要

- ・コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ・複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定を行ってください。

2 メモリの増設/交換

パソコンに取り付けられるメモリを増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げることができます。ここでは、メモリを増やす方法について説明します。

メモリの取り付け場所

メモリは、パソコン本体キーボード下の拡張 RAM モジュールスロットに取り付けます。 ご購入時の状態やメモリの増やし方は、お使いの機種により異なります。

■ NB80S をお使いの方

ご購入時は、あらかじめ 768MB のメモリが取り付けられています。メモリは、最大 1.5GB まで増やせます。

メモリを最大容量まで増やしたいときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換します。

■ NB40S, NB55S/TS, NB55S/T をお使いの方、または NB40SN で 512MB のメモリを選択した方

ご購入時は、あらかじめ 512MB のメモリが取り付けられています。メモリは最大 1.5GB まで増やせます。

メモリ容量を増やすには、スロット1にメモリを取り付けます。

■ NB40SN で 1GB のメモリを選択した方

ご購入時は、あらかじめ 1GB のメモリが取り付けられています。メモリは最大 1.5GB まで 増やせます。

メモリを最大容量まで増やしたいときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換します。

■ NB40SN で 768MB のメモリを選択した方

ご購入時は、あらかじめ 768MB のメモリが取り付けられています。メモリは最大 1.5GB まで増やせます。

メモリを最大容量まで増やしたいときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換します。

必要なものを用意する

■ NB55/50 シリーズの場合

メモリ(拡張 RAM(ラム)モジュール)

FMVNM25H1 (256MB)、FMVNM51H1 (512MB)、FMVNM1GH1 (1GB) のメモリのうち、1 枚取り付けられます。

■NB80/40 シリーズの場合

メモリ(拡張 RAM(ラム)モジュール)

FMVNM25F3 (256MB)、FMVNM51F3 (512MB)、FMVNM1GF3 (1GB) のメモリのうち、1 枚取り付けられます。

プラスのドライバー (ドライバーサイズ:1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

メモリの組み合わせ表

次の表で、メモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認してください。 次の表以外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。 なお、組み合わせによってはあらかじめ取り付けられているメモリを交換したり、取り外し たりする必要があります。

■ NB40SN で 512MB のメモリを選択した方

総容量	標準(オンボード)[注]	スロット1
512MB (ご購入時)	256MB	256MB
768MB	256MB	512MB
1.25GB(最大)	256MB	1GB

注: 標準(オンボード)のメモリは交換できません。

■ NB55S/TS, NB55S/T, NB40S をお使いの方、または NB40SN で 512MB のメモリを選択した方

総容量	標準(オンボード)[注]	スロット1
512MB (ご購入時)	512MB	なし
768MB	512MB	256MB
1GB	512MB	512MB
1.5GB(最大)	512MB	1GB

注: 標準(オンボード)のメモリは交換できません。

■ NB80S をお使いの方、または NB40SN で 768MB のメモリを選択した方

総容量	標準(オンボード)[注]	スロット1
768MB (ご購入時)	512MB	256MB
1GB	512MB	512MB
1.5GB(最大)	512MB	1GB

注: 標準(オンボード)のメモリは交換できません。

■ NB40SN で 1GB のメモリを選択した方

総容量	標準(オンボード)[注]	スロット1
1GB(ご購入時)	512MB	512MB
1.5GB(最大)	512MB	1GB

注: 標準(オンボード)のメモリは交換できません。

メモリ取り扱い上の注意

⚠警告

・メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタやバッテリ、周辺機器を取り外してください。スタンバイや休止状態では、取り付け/取り外しを行わないでください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因となることがあります。

取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに 置いてください。


誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコン本体の電源を切って、しばらくしてから行ってください。 火傷の原因になることがあります。

メモリを取り付けるときの注意

- ・メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- ・操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ・パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ・メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ・メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ・メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- ・メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子) には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因と なることがあります。

この部分には手を触れないでください。



メモリを増やす

ここでは、メモリを増やす方法を説明しています。

メモリスロットにメモリを取り付ける場合と、取り付けられているメモリを交換する場合で 手順が異なります。お使いのパソコンの状態を確認して、正しく行ってください。


POINT

メモリの取り付け手順の動画を見ることができます

サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で、メモリの取り付け手順の動画がご覧になれます。

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3 ツメを矢印の方向に押しながら、内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。

内蔵バッテリパックがコネクタから外れます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


✓ メモリの取り付け場所とメモリの容量の組み合わせを確認します。

メモリの取り付け場所については、「メモリの取り付け場所」(・・▶P.135) をご覧ください。 メモリの容量と組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表」(・・▶P.137) をご覧くだ さい。




5 液晶ディスプレイを開き、カバーを左にスライドして持ち上げます。

カバーが飛ばないように、片方の手で押さえながらスライドさせます。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

矢印のように、キーボードのつまみを持ち上げてから液晶ディスプレイの 方向に軽く引っ張ります。



7 キーボードを静かに持ち上げて開きます。



炒重要

キーボードを開いたときには

キーボードが液晶ディスプレイに触れないようにしてください。


取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順8へ進んでください。 メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順9へ進んでください。


くさい メモリを取り外します。

スロット部のカバーをめくり、メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し斜めに持ち上がるので、両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。

なお、スロット部のカバーをめくる向きは、機種により異なる場合があります。

■ NB80/40 シリーズの場合






メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

■ NB80/40 シリーズの場合

■ NB55 シリーズの場合




修重要


- ・メモリを取り付けるときは、端子や IC に触れないようにして、両手でメモリのふちを持って取り付けてください。
- ・メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ・メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り付けようとする と、メモリやコネクタが破損する原因となります。



キーボードのツメとパソコン本体のツメ穴を合わせ、ケーブルをはさまないように閉じます。




1 手順5で外したカバーを取り付けます。



- 12 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 13 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、ツメがカチッと音がするまでしっかりはめこみます。



続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう(・・▶P.143)。

メモリ容量を確認する

プログログロ パソコン本体の電源を入れます。

修重要

画面に何も表示されないときは

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。
 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **4** ○で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかどうかを 確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを 確認してください。



メモリ容量の表示はお使いのパソコンによって異なります。

このパソコンではメモリの一部をグラフィック用メモリとして使用するため、お使いの動作環境により 64MB 少なく表示されます。

また、お使いのシステム構成によってはさらに 1MB 少なく表示される場合があります。

5 「OK」をクリックします。

「パフォーマンスとメンテナンス」ウィンドウに戻ります。



第8章

仕様一覧

1	パソコン本体の仕様	146
2	その他の仕様	154

パソコン本体の仕様

	製品名称		FMV-BIBLO NB55S/TS	FMV-BIBLO NB55S/T
CDI	CPU 注 1		インテル®Celeron®	[®] Mプロセッサ 380
CPU			1.60GHz	
キャ	キャッシュメモリ		1 次:64KB、2 次:1MB (CPU 内蔵)	
チッ	プセット		ATI RADEON® XPRES	SS 200M チップセット
シフ	ステム・バス		400N	MHz
メイ	゚ンメモリ		標準 512MB(PC2-4200 DDR2 S	DRAM)ECC なし 最大 1.5GB
拡引	長メモリスロ	ット	× 1(空きス	.ロット× 1)
	グラフィック		チップセッ	, トに 内蔵
	アクセラレータ			
表	ビデオメモ	IJ	標準 64MB / 最大 128MB	
示	液晶ディス	プレイ ^{注 7}	高色純度・超高輝度・低反射	
機			1024 × 768 ドット (スー/	
能	AT 16 171	to Mr.	液晶ディスプレイ表示:1024	
	解像度/発	色数	外部ディスプレイ表示:最大160	
フェ	 1ッピーディ:	フ カ	液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同	時表示:1024 × /68 トット/ 16// 万色中。
	ュッヒーティン ライブ ^{注9}	^2	FDD ユニット	(USB) (別売)
	<u>- ' ^</u> - ドディスク	ドライブ ^{注 10}	約 160GB(約 80GB + 約 80GB、Ultra ATA/100) ^{注 12}	
CD	DVD ドライ	ブ注13	スーパーマル	
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵+ High I	Definition Audio コーデック
ĺ			サンプリング周波数 最大 96k	
デ	PCM 録音再	手生機能	サンプリング周波数 最大 48k	Hz、16 ビット(録音時) ^{注 14} 、
イオ			同時録音	再生機能
機	MIDI 再生機能		OS 標準機能	こてサポート
能	スピーカー		ステレオスト	ピーカー内蔵
キー	-ボード		OADG 配列準拠 87 キー(Windows	s キー、アプリケーションキー付)
ポイ	ン ティング	デバイス	フラットポイント、USE	3 マウス(光学式)添付
指約	文センサー		スライド式/スク	ロール機能あり
リモ	ニコン		リモコン	標準添付
ワン	ワンタッチボタン /		プログラマブル×4(CD/DVD 操作	兼用)、モードボタン、TV ボタン、
TV•	TV•DVD 操作ボタン等		DVD/CD ボタン、チャンネルボタン	
	モデム		データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) ^{注 15} / FAX:14.4kbps	
通	LAN		1000BASE-T / 100BASE-	
信機能		規格	IEEE 802.11a(J52/W52/W53	
	無線 LAN		IEEE 802.11g 準拠	(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 17}
		内蔵 アンテナ	ダイバーシ	/ティ方式
ホー	ームサーバー		メディアタンク(FMMET-101)添付 ^{注 18}	_

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.152) をご覧ください。

		製品名称	FMV-BIBLO NB55S/TS	FMV-BIBLO NB55S/T	
テ レ 地上アナログ		地上アナログ	受信チャンネル:VHF(1~ CATV(C13~C63ch) フ		
テレビ	ビチ	BSアナログ	-		
		地上デジタル	-		
	ļ	BSデジタル	-		
	ナー	110 度 CS デジタル	_		
	録画別	形式 ^{注 19}	MPEG2 (ハードエンコード)		
	高画質	質化機能	3 次元 Y/C 分離、ゴー	ーストリダクション	
	Expre	ssCard	×1スロット(ExpressCard/34 モジュール	v、ExpressCard/54 モジュール対応) ^{注 20}	
	PC カ	ード	PC Card Standard 準拠 Type I / I	I×1スロット(CardBus 対応)	
	メモ xD- b	ード/ リースティック ピクチャーカード ^{注 21}	×1スロット(メモリー	-スティック PRO 対応)	
イ		ディスプレイ <i>/</i> †出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	×1/Sビデオ×1(NTSC 出力)	
ン	USB	注 22	USB2.0 準拠× 4(右	側面×1、背面×3)	
タ 	IEEE	1394 (DV) 注 23	4 ピン× 1	(S400)	
ーフ	モデ.	4	RJ-11 × 1		
工	LAN		RJ-45 × 1		
 ス	ビデオ入力		ビデオ入力(S ビデオ× 1、コンポジット× 1) ^{注 24} 、 ビデオ音声入力(L/R、RCA ×各 1) ^{注 24}		
	テレビアンテナ入力		ミニジャック×1(標準添付の RF 変換ケーブルを使用)		
	オーディオ		ヘッドホン ^{注 26} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: lmW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク ^{注 27} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック		
	状態表示		(入力:100mV以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ以上 (DC) 2kΩ以上) LED		
		AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(3.37A)		
電源	供給力	バッテリ	内蔵バッテリパック: リチウムイオン 14.4V / 2000mAh		
		受働時間 定法 1.0 ^{注 28})	約 1.4	時間	
		電時間注29	約 2.5	時間	
消費	官 電力 ^注	30	約 38W /	Ý約 68W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 31}			S区分(0.00028	
省エネルギー基準達成率 ^{注 32}		一基準達成率注32	AA	A	
外形寸法			W329.0 × D288.5 × H43.5 ~	~ 49.5 mm(突起部含まず)	
質量			約 4.	0kg	
盗難防止用ロック取り付け穴		ロック取り付け穴	あ	9	
温湿度条件		:	温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレインストール OS			Windows XP Home Edition 注 33 (DirectX 9.0c 対応)		
サポート OS			Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 注 34		

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.152)をご覧ください。

	製品名	 ろ称	FMV-BIBLO NB80S	FMV-BIBLO NB40S	
CPU 注 1			AMD Turion TM 64 モバイル・テクノロジ MT-34 ^{注2}	低電力モバイル AMD Sempron TM プロ セッサ 3000+ ^{注 3}	
キャッシュメモリ			1 次:128KB、2 次:1MB (CPU 内蔵)	1 次:128KB、2 次:128KB(CPU 内蔵)	
チッ	プセット		ATI RADEON® XPRESS	S 200M チップセット	
シス	テム・バス		1600МНz Ну	perTransport	
メイ	゚ンメモリ		標準 768MB(512MB+256MB) (PC2700 DDR SDRAM) ECC なし 最大 1.5GB	標準 512MB(PC2700 DDR SDRAM) ECC なし 最大 1.5GB	
拡張		-	×1 (空きスロットなし)	× 1(空きスロット× 1)	
	グラフィック	7	72.1.	1) z + 1 - 25	
	アクセラレー	ータ	チップセッ	ソトに内蔵	
	ビデオメモリ	J	標準 64MB / 最大 128MB	(メインメモリと共用) ^{注 6}	
表示機能	液晶ディスプ	_{プレイ^{注 7}}	高色純度・超高輝度・低反射・広視野角 15型 TFT カラー 1024 × 768 ドット (スーパーファイン DX II 液晶)	1024 × 768 ドット (スーパーファイン液晶)	
能	解像度/発色	色数	液晶ディスプレイ表示:最大10 外部ディスプレイ表示:最大160 液晶ディスプレイと外部: 最大1024×768ド	0 × 1200 ドット/最大 1677 万色 ディスプレイの同時表示:	
フロ	!ッピーディス	クドライブ ^{注9}	3.5 インチ× 1		
ハー	-ドディスクド	ライブ ^{注 10}	約 120GB(Ultra ATA/100) ^{注 11}	約 80GB(Ultra ATA/100) ^{注 11}	
	DVD ドライブ		スーパーマルチドライブ		
,	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Difinition Audio コーデック		
オーディ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 96kHz、24 ビット(再生時) ^{注 14} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 14} 、 同時録音再生機能		
オ機	MIDI 再生機能		OS 標準機能	こてサポート	
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵		
キー	 -ボード		OADG 配列準拠 87 キー(Windows キー、アプリケーションキー付)		
ポイ	ンティングデ	バイス	フラットポイント、USB マウス(光学式)添付		
指紋	(センサー		スライド式/スクロール機能あり		
リモ	コン		_	 	
	/タッチボタン DVD 操作ボタ		プログラマブル×4(CD/DVD	操作兼用)、モードボタン搭載	
	モデム		データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) ^{注 15} / FAX:14.4kbps		
通信	LAN		1000BASE-T / 100BASE-	TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 16}	
機能	dur de la saci	規格	IEEE 802.11a(J52/W52/W53 IEEE 802.11g 準拠		
	無線 LAN	内蔵 アンテナ	ダイバーシ		
ホー	ホームサーバー機能		-	-	
テ	テレビチュー	ーナー	-	_	
レ	録画形式		-	_	
ビ	高画質化機能	 b	-	-	
	同四英旧城市				

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.152)をご覧ください。

製品名称		3 称	FMV-BIBLO NB80S	FMV-BIBLO NB40S	
ExpressCard			×1スロット(ExpressCard/34 モジュー	ル、ExpressCard/54 モジュール対応) ^{注 20}	
	PC カード		PC Card Standard 準拠 Type I/Ⅱ×1スロット(CardBus 対応)		
		ーカード ^{注 21}	× 1 スロット (メモリースティック PRO 対応)		
イン	外部ディスフ ビデオ出力	『レイ /	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	××1/S ビデオ×1(NTSC 出力)	
タ	USB 注 22		USB2.0 準拠× 4(右	ī側面×1、背面×3)	
	IEEE1394 (D	V) 注23	4 ピン×	1 (S400)	
フ	モデム		RJ-11	1 × 1	
工	LAN		RJ-45	5 × 1	
	ビデオ入力		-	_	
ス	テレビアンテ	ナ入力	-	_	
			ヘッドホン ^{注 26} : φ 3.5mm	· ステレオ・ミニジャック、	
	オーディオ		(出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) /		
	A : 7 1 A		マイク ^{注 27} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック		
			(入力:100mV以下、入力インピーダンス (AC) 1.5kΩ以上 (DC) 2kΩ以上)		
	状態表示		LED		
雪刈	原供給方式	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(3.16A)		
电视	水内加力 1人	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh		
バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0 ^{注 28})			約 1.6 時間	約 1.5 時間	
バッ	ッテリ充電時間	注 29	約 2.5	5 時間	
消費	費電力 ^{注 30}		約 31W /約 68W	約 28W /約 68W	
-	ェネ法に基づく ネルギー消費効		S 区分 0.00031	S 区分 0.00032	
省二	エネルギー基準	達成率注 32	A	AA	
外形寸法			W329.0 × D288.5 × H43.5 ~ 49.5 mm (突起部含まず)	W329.0 × D288.5 × H41.5 ~ 45.2 mm (突起部含まず)	
質量			約 3.9kg	約 3.5kg	
盗難防止用ロック取り付け穴		取り付け穴	あり		
			温度 5 ~ 35 ℃/湿度 2	20~80%RH(動作時)、	
温泡	温湿度条件 プレインストール OS		温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 2	20~80%RH(非動作時)	
				作時とも結露しないこと)	
プロ			Windows XP Professional 注 33 (DirectX 9.0c 対応)	Windows XP Home Edition ^{注 33} (DirectX 9.0c 対応)	
サァ	ポート os		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Windows XP Professional 注 34	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.152) をご覧ください。

製品名称		i称	FMV-BIBLO NB40SN
CPU 注 1			低電力モバイル AMD Sempron TM プロセッサ 3000+ ^{注 3}
キャッシュメモリ			1 次:128KB、2 次:128KB(CPU 内蔵)
チッ	プセット		ATI RADEON® XPRESS 200M チップセット
シス	テム・バス		1600MHz HyperTransport
メイ	ンメモリ★		標準 512MB / 768MB / 1GB(PC2700 DDR SDRAM)ECC なし 最大 1.5GB ^{注 5}
拡張	メモリスロッ	·	× 1(空きスロット× 1) ^{注 4}
	グラフィック アクセラレー		チップセットに内蔵
表	ビデオメモリ		標準 64MB / 最大 128MB(メインメモリと共用) ^{注 6}
示	液晶ディスプ	プレイ ^{注7}	高輝度・低反射 15 型 TFT カラー 1024 × 768 ドット(スーパーファイン液晶)
機能	解像度/発色	色数	液晶ディスプレイ表示: 1024 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 8} 外部ディスプレイ表示: 最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1024 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 8}
	ッピーディス イブ ^{注9} ★	· <i>勺</i>	なし/3.5インチ×1 (3モード対応)
ハー	・ドディスクド	ライブ ^{注 10} ★	約 80GB /約 100GB /約 120GB(Ultra ATA/100) ^{注 11}
CD/I	DVD ドライブ	^{注 13} ★	CD-RW/DVD-ROM ドライブ/スーパーマルチドライブ
オ	オーディオコ	コントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック
— ディ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 96kHz、24 ビット (再生時) ^{注 14} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット (録音時) ^{注 14} 、 同時録音再生機能
オ機	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵
キー	ボード		OADG 配列準拠 87 キー(Windows キー、アプリケーションキー付)
ポイ	ンティングデ	バイス★	フラットポイント ご購入時の選択によっては、USBマウス(光学式)が添付されます。
指紋	センサー		スライド式/スクロール機能あり
リモ	・コン		-
	タッチボタン DVD 操作ボタ		プログラマブル×4(CD/DVD 操作兼用)、モードボタン搭載
	モデム		データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) ^{注 15} / FAX:14.4kbps
通信	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 16}
機能	無線 LAN	規格	IEEE 802.11a(J52/W52/W53)準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 17}
	注 35 ★	内蔵 アンテナ	ダイバーシティ方式
ホー	ホームサーバー機能		-
テ	テレビチュー	ナー	-
レ	7		-
Lin			

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。

★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.152)をご覧ください。

製品名称		品名称	FMV-BIBLO NB40SN		
ExpressCard		rd	× 1 スロット(ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) ^{注 20}		
	PC カード	•	PC Card Standard 準拠 Type I/Ⅱ×1スロット(CardBus 対応)		
	SD カード/ メモリースティック xD- ピクチャーカード ^{注 21}		×1スロット (メモリースティック PRO 対応)		
1 1	外部ディニビデオ出	スプレイ/ カ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S ビデオ× 1(NTSC 出力)		
タ	USB 注 22		USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3)		
ĺ	IEEE1394	(DV) 注 23	4 ピン×1 (S400)		
フ	モデム		RJ-11 × 1		
エ	LAN		RJ-45 × 1		
	ビデオ入	カ	_		
ス	テレビア	ンテナ入力	_		
	オーディオ		ヘッドホン ^{注 26} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク ^{注 27} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)10kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)		
	状態表示		LED		
	AC アダプタ		入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(3.16A)		
電源作	供給方式	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh		
-	テリ稼働時 「A 測定法		約 1.5 時間		
バッ	テリ充電時		約 2.5 時間		
消費電	電力 ^{注 30}		約 28W /約 68W		
	ネ法に基ぐ ルギー消費	·	S 区分 0.00032		
省エネルギー基準達成率 ^{注 32}		基準達成率注 32	AAA		
外形寸法			W329.0 × D288.5 × H41.5 ~ 45.2 mm(突起部含まず)		
質量			約 3.4kg (フロッピーディスクドライブ搭載機種は約 3.5kg)		
盗難防止用ロック取り付け穴		ック取り付け穴	あり		
温湿度条件			温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレー	インストー	ール OS	Windows XP Home Edition 注 33 (DirectX 9.0c 対応)		
サポ	ート os		Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 注 34		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.152)をご覧ください。

仕様一覧の注記について

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 注 2 AMD64 アーキテクチャを利用した AMD Turion TM 64 モバイル・テクノロジ MT-34 は、1.80GHz で動作しますが、プロセッサの相対的な機能は、クロック周波数だけでなく、アーキテクチャに基づく様々な特長によって決まります。
- 注3 モデルナンバーは、AMD Sempron プロセッサ間の相対的なソフトウェア性能を示しています。
- 注4 ご購入時の選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注 5 1.5GB のメモリ容量にするには、搭載済のメモリを取り外し、拡張 RAM モジュール -1GB を 1 枚取り付ける必要がある場合があります。
- 注 6 ビデオメモリ容量は、BIOS セットアップによって変更できます。最大容量に変更できるのは、メインメモリが 512MB 以上の場合です。
- 注7 ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障ではありませ ん。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - 長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。

なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。

- 注8 グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注 9 フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB, 1.2MB)と 2DD(720KB)です。なお、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 10 容量は、 $1MB=1000^2$ byte、 $1GB=1000^3$ byte 換算値です。
- 注 11 C ドライブは「マイリカバリ」用の領域に約 300MB が占有されています。そのため、「マイコンピュータ」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 300MB 少なく表示されます。 なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「マイリカバリ」が正常に動作しなくなります。ご了承ください。
- 注 12 Cドライブは「インスタント MyMedia」と「マイリカバリ」用に、合わせて約1.8GB の領域が占有されています。 そのため、「マイコンピュータ」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約1.8GB 少なく表示されます。 なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「インスタント MyMedia」 および「マイリカバリ」が正常に動作しなくなります。ご了承ください。
- 注 13 各ドライブの主な仕様は次の通りです。 なお、各数値は仕様上の最大限であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

スーパーマルチドライブ

CD/DVD	読出速度(最大)	書込速度 (最大)	書換速度 (最大)
CD-ROM	24 倍速	_	_
CD-R	_	24 倍速	_
CD-RW	_	10 倍速	10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_	_
DVD-RAM	_	5 倍速	5 倍速
DVD-R	_	8 倍速	_
DVD-R DL	_	4 倍速	_
DVD-RW	_	6 倍速	6 倍速
DVD+R	_	8 倍速	_
DVD+R DL	_	4 倍速	_
DVD+RW	_	8 倍速	8 倍速

CD-RW/DVD-ROM ドライブ

CD/DVD	読出速度(最大)	書込速度 (最大)	書換速度 (最大)
CD-ROM	24 倍速	_	_
CD-R	_	24 倍速	_
CD-RW	_	10 倍速	10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_	_

- 注 14 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 15 ・56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。 V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
 - ・本モデムは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。 回線認定番号: A04-0609001

- 注 16 ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
 - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したハブが必要となります。また、LAN ケーブルには、1000BASE-T に対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。
- 注 17 ・Wi-Fi[®] 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示します。
 - *Super AGTM に対応しています。Super AGTM は Super AGTM に対応したアクセスポイントとの通信を行うときのみ利用できます。
 - ・無線 LAN の仕様については、((サービスアシスタント)のトップ画面 → 「画面で見るマニュアル」 → 「10. 関連するマニュアル」 → 「無線 LAN」をご覧ください。
- 注 18 メディアタンクをお使いになるには、メディアタンクに添付されているマニュアルをご覧ください。
- 注 19 ・テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用ください。
 - ・ビデオなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。 また、ビデオ入力 (S ビデオ) 端子やビデオ入力 (コンポジット) 端子に接続した一部のビデオ機器では、メニューや 操作画面においてコピーガード信号を出しています。このような場合も、映像を録画することはできません。
 - ・ビデオ出力(Sビデオ)端子に機器を接続していない場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することができます。ビデオ出力(Sビデオ)端子に機器を接続している場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することはできません。
- 注 20 ・ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。
- 注 21 ・SD メモリーカード、メモリースティックや xD- ピクチャーカードの同時使用はできません。
 - ・すべての SD メモリーカード、メモリースティックや xD- ピクチャーカードの動作を保証するものではありません。
 - ・メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo などのメモリースティックでは、マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
 - ・SD メモリーカード、miniSD カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。 このパソコンでは「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」というソフトで SD-Audio 形式でファイルの読み書きを行 うときに、SD メモリーカード、または miniSD カードの著作権保護機能(CPRM)が有効になります。 「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」については次のページをご覧ください。

[MOOCS PLAYER] (http://moocs.com/)

「SD-Jukebox」(http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html)

- ・マルチメディアカード(MMC)やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
- ・miniSD カードやメモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてからお使いください。
- 注 22 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 23 すべての IEEE1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 24 著作権保護用の信号が記録されている映像は、表示およびハードディスクなどへ録画することはできません。
- 注 25 テレビ専用の音声入力端子です。
- 注 26 OS 上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。 (出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 10kΩ)
- 注 27 OS 上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。 (入力:100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10k Ω 以上 (DC) $2k\Omega$ 以上)
- 注 28 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)』(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 29 ・電源 OFF またはスタンバイ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注30 ・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、次のとおりです。なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。 NB80S, NB55S/TS, NB55S/T, NB40S, NB40SN: 約1.0W 以下
- 注 31 スタンバイ時 (充電なし、AC アダプタ含む)。なお、エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 32 省エネルギー基準達成率の各製品欄にあるアルファベットは「A は 100%以上、AA は 200%以上、AAA は 500% 以上」 達成していることを示します。
- 注 33 出荷時に Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。
- 注 34 Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。
- 注35 ご購入時の選択により、無線 LAN が内蔵されていない場合があります。

2 その他の仕様

リモコン

NB55S/TS, NB55S/T の場合のみ

通信方式		赤外線方式
使用可能距離		3m
乾電池の寿命の目安		約6ヶ月(マンガン乾電池使用時)
使用可能範囲	水平	右:約30°/左:約30°
(大) 引 化 电 (四)	垂直	上:約30°/下:約0°
使用電池		単3形乾電池2本

この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

索引

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「**※**富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の「画面で見るマニュアル」

A	T
AC アダプタ	TV ボタン20
一接続する	U
「Application」モード	USB コネクタ 24, 25, 26
В	W
B ボタン	Windows
C	ーセットアップ
Caps Lock ランプ	あ行 アンテナ124 アンテナ入力端子(地上アナログ). 24, 124
D	インターネット
DC-IN コネクタ	液晶ディスプレイ20, 21, 37 音量調節ボタン20
E	か行
ExpressCard スロット	外部ディスプレイコネクタ
T.	ー状態表示 LED
IEEE1394 (DV) 端子	ーパソコン本体上面
L	ーパソコン本体背面26
LAN コネクタ 26	ーワンタッチボタン29 カバークローズスイッチ20, 21
М	乾電池126 キーボード20, 21
Mail ボタン	機種名
N	吸気孔
Norton Internet Security	さ行 サービスアシスタント63
P	指紋センサー20, 21
PC カードスロット	指紋センサーについての注意118 指紋認証108 指紋認証をお使いになる場合の注意119
R	指紋を登録する110 仕様
RF 変換ケーブル	ーパソコン本体
S	スーパーマルチドライブ23
Scroll Lock ランプ	スピーカー

た行	わ行
ダイレクトメモリースロット 24, 25 チャンネルボタン 20 デジタルカメラ	ワイヤレススイッチ
一入れる 48,70 一切る 66 一切れない場合 67 電源ボタン 20,21 盗難防止用ロック取り付け穴 26	
な行	
内蔵バッテリパック27 認証を行う115	
は行	
ハードディスク/ CD アクセスランプ 28 排気孔	
一残量表示ランプ 28 一充電表示ランプ 28 一使うときの注意 70 ビデオ音声入力端子 24 ビデオ出力端子 26	
ビデオ入力 (S ビデオ) 端子 24 ビデオ入力 (コンポジット) 端子	
フロッピーディスクドライブ25 フロッピーディスク取り出しボタン25 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子24,25 保証書40,59	
ま行	
マイク・ラインイン兼用端子24, 25無線 LAN102無線 LAN アンテナ22メール着信ランプ28モードボタン29, 30モデムコネクタ26	
や行	
ユーザー登録をする99 指のスライドのさせ方116	
ら行	
ラッチ	

FMV-BIBLO NB80S, NB55S/TS, NB55S/T, NB40S, NB40SN

パソコンの準備

B6FH-9171-01-01

発 行 日 2006 年 4 月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。